

取扱説明書

デジタルビデオカメラ

R-D90K/GR-D70K Mini DY NTSC is



取扱説明編

P37~P157

Column

゛お楽しみガイド゛

P7~P36

~ビデオカメラの イラストについて~ この取扱説明書では GR-D90Kを使用して 説明しています。

ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(38~39、139~143ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

҈ お楽しみガイド ҈ 目次

主な特長(8ページ)

「カセットテープにいますぐ撮影してみよう(10ページ)

メモリーカードにいますぐ撮影してみよう(12ページ)

「バッテリーを充電して撮影しよう(14ページ)

「いますぐ見てみよう(カセットテープ)(16ページ)

「いますぐ見てみよう(メモリーカード)(17ページ)

デモンストレーションを見てみよう (18ページ)

「撮影の基本(上手に撮るコツ)(20ページ)

「こんなに楽しいビデオライフ(22ページ)

いつでもどこでもどんなときでも楽しめる! (24ページ)

- ・照明をつけなくても撮影できる!
- ・逆光でも簡単に補正できる!
- ・ビデオで記念写真が撮れる!

あなたも今日から映画監督! (26ページ)

- ・フェードイン、フェードアウトで場面をつなごう!
- ・映像に変化をつけて楽しもう!
- ・ズームしたり、演出をしながら再生しよう!

「撮影した映像を編集して楽しもう!(28ページ)

- ・ダビングして両親や友人に見せよう!
- ・撮影したテープにナレーションなどを入れよう!(アフレコ編集)
- ・タイトルなどを入れて編集しよう!(インサート編集)

困ったときのヘルプページ(30ページ)

- ・操作できない、どうしてかな?と思ったら
- ・長時間撮影できるバッテリーはありますか?
- ・映像にノイズが出たり、音声が途切れたら
- · 「露が付きました」と表示されたら

取扱説明編 目次

はじめに		
	ご使用の前に	-40
準備	撮影する前に準備しましょう	·41
	各部のなまえ	.42
	(ビデオカメラ本体、液晶画面とファインダー表示、お知らせ表示、リモコン)	
	ショルダーストラップ を取り付ける·······	.50
	グリップベルト を手に合わせる ·······	.50
	バッテリーを 充電 する/コンセントの電源を使う	
	カセットテープ を入れる・取り出す	.52
	テープへ記録する 録画モード を選ぶ	.53
	メモリーカード を入れる・取り出す	
	メモリーカードへ記録する 画質/サイズ を選ぶ·······	.56
	ファインダー を調節する ····································	.58
撮影	撮りたいものを撮ってみよう!	.59
	テープに 撮影 する	60
	ズーム して撮影する	
	テープに静止画(記念写真)を撮る	
	逆光 を補正する	
	コラム (知って得するビデオ撮影のコツ/海外旅行編)	67
		01
再生	撮った映像を見てみよう!	69
	ビデオカメラの 画面で見る ····································	70
	テレビ または ビデオデッキ につないで見る ······	72
	テープの 録画されていない部分 を探す (ブランクサーチ)	73
	再生音声 を切り替える	74
	日時表示 を切り替える	76
	タイムコード 表示を設定する ····································	
	ズーム して再生する	80

付属品については、6ページをご覧ください。

再生	演出効果 を加えて再生する ··········· 81	
骨工	コラム(知って得するビデオ撮影のコツ/運動会編) 82	2
	l	
デジタル スチル	デジタルスチルカメラとして楽しもう!······ 8:	3
カメラ	メモリーカードに静止画を 撮る 8	
	メモリーカードを 再生する ······· 81	
	ズーム して再生する	
	静止画を 一覧表示 で見る (インデックス画面)	
	静止画の ファイル情報 を見る 89	9
	静止画の 再生画面表示 を変更する ······· 90	0
	静止画を 削除できない ようにする (プロテクト) ························ 9	
	静止画を 削除 する	3
	テープからメモリーカードへ コピー する	5
	プリント情報 を設定する (DPOF設定) 9	7
	静止画のファイル名を リセット する	00
	メモリーカードを 初期化 する (フォーマット) 10	1
手動	マニュアル(手動)撮影でさらに高度なビデオライフを! 10)3
手動)4
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス))4)5
手動)4)5
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 10 画像の 明るさ を調節する (明 るさ補正) 10 画像の 色合い を調節する (白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10)4)5)6)7
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する (明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する (白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて 映像をつなぐ (場面切替) 10)4)5)6)7)8
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する (明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する (白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ (場面切替) 10 場面切替を設定する 10)4)5)6)7)8
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する (明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する (白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて 映像をつなぐ (場面切替) 10)4)5)6)7)8
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する (明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する (白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ (場面切替) 10 場面切替を設定する 10)4)5)6)7)8)9
手動	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する (明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する (白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ (場面切替) 10 場面切替を設定する 10 映像に変化をつける (プログラムAE) 11)4)5)6)7)8)9
手動	ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する(明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する(白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ(場面切替) 10 場面切替を設定する 10 映像に変化をつける(プログラムAE) 11 プログラムAEを設定する 11)4)5)6)7)8)9
手動編集	ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する(明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する(白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ(場面切替) 10 場面切替を設定する 10 映像に変化をつける(プログラムAE) 11 プログラムAEを設定する 11)4)5)6)7)8)9 10 11
	ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する(明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する(ロバランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ(場面切替) 10 場面切替を設定する 10 映像に変化をつける(プログラムAE) 11 プログラムAEを設定する 11 暗い場所で撮影する(ナイトアイ) 11 指影した映像を編集して楽しもう! 11)4)5)6)7)8)9 10 11
	ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス) 10 画像の明るさを調節する(明るさ補正) 10 画像の色合いを調節する(白バランス) 10 白バランスを正確に設定する 10 変化をつけて映像をつなぐ(場面切替) 10 場面切替を設定する 10 映像に変化をつける(プログラムAE) 11 プログラムAEを設定する 11 暗い場所で撮影する(ナイトアイ) 11)4)5)6)7)8)9 10 11 12

編集	映像 を入れ替える (インサート編集)		
パソコン	パソコンに画像を取り込んで楽しもう!	123	
	パソコン につなぐ	124	
メニュー 設 定	メニューの設定を変更しよう	127	はじめに
	フルオートメニューについて ····································		準備
	マニュアルメニューについて ····································	131	撮影
	システムメニューの設定方法 日時/表示メニューについて 日時/表示メニューの設定方法	133 134	再生
	静止画撮影メニュー について ************************************	136	スチルカメラ
他	安全上のご注意など	138	手動
	安全 上のご注意	144	編集
	海外 でお使いになるときは	148 149	パソコン
	主な仕様	152 154	設メニュー
		100	他

付属品について

本機の付属品をお確かめください。



ACアダプター AP-V13またはAP-V11 (どちらか1つ)

リチウム電池*

CR2025 (ボタン電池)

(リモコン動作確認用)



リモートコントロール RM-V718(リモコン)



バッテリー BN-V416



ショルダーストラップ



フェライトコア (別売DVケーブル用)



専用USBケーブル 長さ:約1.3m



メモリーカード (8MB) (ビデオカメラに入って出荷 されています。**I**S 55ページ)



レンズキャップ (取り付けかたは 163 42ページ)



専用映像/音声コード(φ3.5ミニ) φ3.5ミニプラグ ▶ピンプラグ×3 長さ:約1.5m ビデオカメラとテレビ、



またはビデオデッキ接続用 S映像コード




長さ:約1.5m ビデオカメラとS映像対応のテレビ、 またはビデオデッキ接続用

映像機器と接続したときにおきるノイズを軽 減するために付属のコードやケーブルにフェ ライトコアがつくことがあります。 この場合、フェライトコアのついている側の 端子をビデオカメラに接続してください。

*リモコン用のリチウム電池は、リモコン に入って出荷されています。 リモコンをお使いのときは、絶縁シー トを引き出してください。

フェライトコアの取り付けかた

別売のDV ケーブルをお使いになるときに取り付けてください。 映像機器と接続したときにおきるノ イズを軽減することができます。




- 1 両端のストッパー をはずして開く
- 2 フェライトコアにケーブルを2回巻く ●端子から約3cmの位置にフェラ イトコアを取り付けます。
- **3** ケーブルをはさみ、カチッ と音がするまで閉じる
- 接続するときは、フェライトコアを取り付けた側の端子をビデオカメラに接続してください。

。お楽しみガイド

このデジタルビデオカメラ の楽しみかたを、僕がご紹介 します。

便利な機能や、楽しい使い かたを覚えて、あなたのビデ オライフをエンジョイしてく ださいね。





この「お楽しみガイド」では、本機の使いかたの簡単操作ガイドや、ビデオライフの楽しみかたなどをご紹介しています。まずはじめにお読みください。


主な特長

ビクターのデジタル

パソコンで画像が遊べる 「メモリーカード対応」

付属のCD-ROMとUSBケーブルを使うとメモリーカードに記録した静止画を簡単にパソコンに取り込めます。

124ページ



記念日に、育児日記に 「静止画モード」

動画の中に、アクセントで静止画 (記念写真) を入れることができ ます。

164ページ


このデジタルビデオ カメラは、こんなに 便利で楽しい機能が いっぱい!



映像に変化をつけて楽しめる 「デジタル演出し

映像に変化をつけてさまざまな演 出をほどこした録画や再生ができ ます。

II 108、110ページ




ビデオカメラで楽しさこんなに拡がる!

逆光でも簡単に補正できる 「逆光補正」

太陽などで背景が明るい場合に被 写体が暗く写ります。逆光補正ボ タンを押すだけで暗くならないよ うに補正できます。

13 66ページ





デジタル編集ができる「DV入力/出力対応」

別売のDVケーブルでDV端子を搭載するデジタルビデオ機器などと接続することで、画質・音声劣化のないダビング編集ができます。

116ページ

電源の切り忘れを防ぐ 「クイックパワーオフ」

電源ダイヤルが「撮影」または「M」のときに液晶画面を開く/閉じる、またはファインダーを引き出す/戻すだけで電源の入/切ができます。



カセットテープにいますぐ撮影してみよう



さっそくカセットテープに 撮影してみよう!


必要なもの







1電源をつなぐ





■ DC入力端子に差し込む

2 カセットテープを入れる

3 カセットテープを 奥まで入れる

4 ここを押す を押す

ホルダーが自動的に閉じます。




5 カバーを閉じる


1スライドさせたまま

2 カバーを開く 中のホルダーが自動的 に開きます。









簡単だから、誰にでも 操作できるよ!



メモリーカードにいますぐ撮影してみよう



さっそく静止画をメモリー カードに撮影してみよう!

必要なもの









メモリーカード (ご購入時は、ビデオカメラ に入っています。)

1 メモリーカードを入れる

¶ メモリーカード
カバーを開く



2メモリーカードを 入れる




2電源をつなぐ

2 コンセントに差し込む



】DC入力端子に差し込む





静止画ボタンを押す 静止画像がメモリーカードに記録されます。



簡単だから、誰にでも 操作できるよ!



バッテリーを充電して撮影しよう



屋外で撮影したいときなどは、 充電したバッテリーが必要です。

必要なもの







ACアダプター

バッテリー

1 バッテリーを取りつける

大印を上向きにする


2 バッテリーをとりつける ビデオカメラに押しつけるように しながら上にスライドさせます。






2 電源ダイヤルを「切」にする

■ ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「切」に合わせる






バッテリーの取りはずしかた

BATT.RELEASEスイッチをスライドさせたまま、バッテリーを取りはずす

上から下へスライドさせて手前に引いて取りはずしてください。



連続撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約3時間30分	約2時間30分

実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約1時間40分	約1時間10分


別売バッテリーの充電時間と撮影時間は、 51、61ページで説明しているよ!




いますぐ見てみよう




カセットテープの映像を 再生して見てみよう!








メモリーカードの画像を 再生して見てみよう!






デモンストレーションを見てみよう



デモンストレーションを見る と主な機能がわかるよ!

本機には、演出効果などの機能を確認するための実演(デモンストレーション)モードがあります。ビデオカメラをお使いになる前に、是非一度ご覧になってください。お買い上げ時は、「デモモード」の設定が「入」になっていますので、カセットテープを入れずに電源ダイヤルを「撮影」、または「M」に合わせてから約3分間なんの操作もしないと自動的にデモモードが始まります。

デモモードを見終わったら、以下の手順で設定を「切」にしてください。



- ¶ 「押−開」ボタンを押して液晶画面を開く
 - ●お使いのビデオカメラがGR-D70Kの場合は、⑥の部分に 指をかけて液晶画面を開いてください。
- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - ●メニュー画面が表示されます。



押-開ボタン

- **3** メニューダイヤルを回して「 🖾 」を選び、ダイヤルを押す
 - ●システムメニューが表示されます。



- **4** メニューダイヤルを回して「デモモード」 を選び、ダイヤルを押す
 - ●「切」と「入」が表示されます。



5 メニューダイヤルを回して「切」を選び、 ダイヤルを押す



6 メニューダイヤルを2回押す メニューを終了し、通常の撮影画面に戻ります。



■デモモード表示中にズームスイッチを動かすなどの操作をすると、デモモードを一時的に中断します。 その後約3分間、なんの操作もしないとデモモードが再開します。

撮影の基本 (上手に撮るコツ)



ブレなくてキレイな映像を 撮影することができるよ!

わきをしめる

わきをしめて、左手もビデオカメラにそえる。



カメラを安定させる

壁や柱によりかかり、安定させる。



両手でカメラを持つ

低い姿勢で撮影するときも、わきをしめて、両手でビデオカメラを持つ。液晶画面を上に向けたり、ファインダーを上に向けて撮影すれば地面に咲いている花なども撮影できます。子供を撮るときは低い姿勢で子供の目線で撮りましょう。




高い位置からの撮影

高い位置から撮影する場合は、液晶画面を下に向けて、撮影する。

ビデオカメラを動かさない

安定した映像で撮影するためには、ビデオカメラを固定して撮ります。

左右に動かすとき(パンニング)や上下に動かすとき(チルディング)は、ゆっくり動かします。撮り始めと撮り終わりは、ピタッと止めます。



液晶画面を回転させる

液晶画面は上に180°、下に90°回転します。液晶画面にご自分を映し、映り具合を見ながら撮影することもできます。液晶画面を開いて180°回転させ前に向けてください。レンズをご自分に向ければ、ビデオ日記などを撮影するときに役立ちます。



三脚を使う

三脚(別売)に取り付けると、安定した撮影ができます。

こんなに楽しいビデオライフ



撮ってすぐ見られるから、 海外旅行がさらに楽しい!


現地のテレビでも 再生できます

海外旅行に欠かせないビデオカメラ。 撮影したら、すぐ見たいものです。ホテルに帰ってビデオカメラの液晶画面で再生したり、現地のテレビに接続して見ることもできます(NTSC方式の映像、音声入力端子付きテレビなら可能 📭 148 ページ)。

また、付属のACアダプターは、海外でも使用でき、バッテリーを充電したり、直接電源を確保できます。海外旅行の際には、訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。

(詳細は、旅行代理店またはビクターサービス窓□**№** 150ページにご相談ください)。





パソコンに接続すれば、メール やホームページにも使える!



USBケーブルで簡単に 動画や静止画を取り込める!

付属のソフトウェアをインストールすると、メモリーカードに記録した静止画はもちろん、テープに撮影した動画もパソコンに取り込めます。パソコンに取り込んだ画像は、メールに添付したり、年賀状やホームページなどでも活用して楽しめます。

また、パソコンに取り込んだ動画を編集してVideo CDに書き込むと(650MBのCDで1枚に最大64分の動画を記録)、メールでは送りにくい長時間の作品も気軽に送ることができます。

(詳しくは、別冊のソフトウェア取扱説 明書をご覧ください)。





インターネットTV電話 も可能に!

USBケーブルを接続すれば、パソコン ヘリアルタイムに動画を転送することが できます。つまり、インターネットTV 電話も可能というわけです。

(詳しくは、別冊のソフトウェア取扱説 明書をご覧ください)。



いつでもどこでもどんなときでも楽しめる!



こんな機能を使えば、素敵なシーンがたくさん撮れるよ!

照明をつけなくても撮影できる!



照明をつけたくない暗い場所でも、被写体を明る く撮影することができます。

操作方法:

- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「M」に合わせる
- ②ナイトアイボタンを押す

112ページ



暗い場所で眠っている赤ちゃんやペットをそっと撮影したいときに最適です。ライトがつかないから、眠りの邪魔をしません。

逆光でも簡単に補正できる!



太陽などで背景が明るい場合に被写体が暗く写り ます。逆光補正ボタンを押すだけで暗くならない ように補正できます。

操作方法:



- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせる
- ②逆光補正ボタンを押す

166ページ

こんなとき

運動会など被写体が移動して、逆光でも撮影したいときに便利です。

ビデオで記念写真が撮れる!



ビデオ映像の中に静止画を3つのモード(フレーム、フル、ピンナップ)で撮影できます。

操作方法:

- ①ビデオ/メモリースイッチを「ビデオ」に合わせる
- ②ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤル を「M」または「撮影」に合わせる
- ③静止画ボタンを押す
- ■モードの選択は、メニュー画面で行います。

18 64ページ



遊園地での素敵な笑顔や、旅行先でのスナップを動画の中に入れておくと、再生したときに楽しめます。

もちろん、メモリーカードにも静止画を撮影することができます。 ただし、フルモードでのみの撮影となります。

いろいろな場面でこの機能を使ってみてね!




あなたも今日から映画監督!



ワンランク上のテクニックを 使ってドラマチックな映像に!

フェードイン、フェードアウトで 場面をつなごう!



場面と場面のつなぎ目に変化を入れることによって、映画やドラマのような映像を楽しむことができます。

操作方法:

- ①ビデオ/メモリースイッチを「ビデオ」に合わせる
- ②ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「M」に合わせ、 メニューダイヤルを押す
- ③メニューダイヤルで「凾(場面切替)」を選び、ダイヤルを押す
- ④メニューダイヤルでお好みの場面切替を選ぶ
- ⑤メニューダイヤルを2回押す
- ⑥撮影する

108ページ

こんなとき

結婚式や紹介ビデオなどの、はじまりや終わりにはフェードを、日付や場所が変更になったところでワイプを使うと素敵な演出ができます。

映像に変化をつけて楽しもう!

被写体をセピア色や白黒で撮影したり、コ マ落としの効果をつけて撮影することなど ができます。

操作方法:

- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダ イヤルを「M」に合わせる
- ②メニュー ダイヤルを押す
- ③メニューダイヤルで「**置**(プログラムAE)」 を選び、ダイヤルを押す
- ④メニューダイヤルでお好みのモードを選ぶ
- ⑤メニューダイヤルを2回押す
- 6撮影する







セピア



スポットライト

B/W 白黒





映画効果





L 110ページ

こんなとき

ビデオレターを作るときなどに、映像の途中で 画面をセピア色にしたり、白黒にしたりするこ とによって、個性的な演出が楽しめます。

ズームしたり、演出をしながら再生しよう!

付属のリモコンを使うと、再生しているときに、画 面をズームしたり、映像に演出効果を加えることが できます。

操作方法:

ズーム

①テープまたはメモリーカード再生中にリモコンの 「T」ボタンを押す

②拡大した状態で画面を移動するには、シフトボ タンを押しながら上下左右 $(\land \lor \lor \lor)$

ボタンを押す

13 80、87ページ

演出効果 (テープ再生時のみ)

- ①テープ再生中にリモコンの演出効果ボタン を押す
- ②演出効果ボタンを押して演出効果を選ぶ







運動会や結婚式のビ デオを家族やお友達 と見るときなどに最 適です。

ん【な】と

撮影した映像を編集して楽しもう!



ダビングしたり、声や映像を 入れ替えて楽しもう!

ダビングして両親や友人に見せよう!

ビデオデッキと本機を使ってダビングすることができます。また、DV端子付きのビデオ機器でデジタルダビングも可能です。

操作方法:

ダビング

- ①電源を入れない状態で、本機のAV入力/出力端子とビデオデッキの映像/音声入力端子を映像/音声コードで接続する
- ②本機を再生し、ダビングしたいところで、ビデオデッキの録画ボタンを押す


デジタルダビング

114ページ

- ①電源を入れない状態で、本機のDV入力/出力端子とDV端子付ビデオ機器をDVケーブルで接続する
- ②本機を再生し、ダビングしたいところで、DV端子付ビデオ機器の録 画ボタンを押す

I電 116ページ





撮影したテープにナレーションなどを入れよう! (アフレコ編集)

録画モードSPで、音声モードを12bitで撮影しておくと、後でオリジナルテープにナレーションなどを追加することができます。

操作方法:

- ①テープを再生し、アフレコ編集したい場面でビデオカメラを一時停止する
- ②リモコンのアフレコボタン(◆)を押しながら、一時停止ボタン(■)を押す
- ③再生ボタン (►) を押し、ビデオカメラのマイクに向かってナレーションなどを吹き込む
- ④停止ボタン (■) を押して、アフレコ編集を終 了する ******* 118ページ



タイトルなどを入れて編集しよう! (インサート編集)

録画モードSPで撮影済みのテープに、後でタイトルなどの別の場面を挿入することができます。

操作方法:

- ①テープを再生し、インサート編集を終える場面 でビデオカメラを一時停止する
 - ・タイムコードを確認してください。
- ②インサート編集を開始する場面までビデオカメ ラを巻き戻し、一時停止ボタン(**■**)を押す
- ③リモコンのインサートボタン(♪)を押しながら、一時停止ボタンを押す
- ④インサート編集するタイトルなどをカメラに映るようにしてリモコンの「スタート/ストップ」 ボタンを押す
- ⑤リモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押して、手順①で確認したタイムコードの位置でインサート編集を停止する





操作できない、どうしてかな?と思ったら



このビデオカメラはマイコンを使用しています。

雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。そんなときはビデオカメラから電源(バッテリー、ACアダプターなど)をはずし、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。(『全 150ページ)

電源

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電源は正しく接続されていますか?● バッテリーは充電されていますか?	10、51 14、51

撮影中

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
撮影できない	● テープの誤消去防止用つまみが「SAVE」側になって いませんか?	145
	●「テープ終り」になってませんか?	47
	● 電源ダイヤルが 再生 になっていませんか?	42
	● カセットカバーが開いていませんか?	52
映像が出ない	● 電源をもう一度入れ直してみてください。	_
メニューダイヤルの 機能が使えない	● 電源ダイヤルを M にしてください。	
自動でピントが合わない	● 電源ダイヤルを <mark>撮影</mark> にしてください。 M のまま撮影するときは「フォーカス」ボタンを押してマニュアルフォーカスを解除してください。	104
	● 暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか?	104
	● レンズにゴミや水滴などが付いていませんか?	147
撮影中、液晶画面に 日時が出ない	● 「日時表示」を「切」にしていませんか?	134

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
撮影したビデオの縦 に明るい線が出る	● 強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか? 被写体に強い光が当たると、コントラストの違いで線 が出ることがあります。故障ではありません。	_
太陽光が映ると、画面 が一瞬赤くなったり、 黒くなったりする	● 故障ではありません。	_
記念写真で撮影した画像の色がおかしい	● 照明の色や被写体に白い部分がない場合または被写体の背後にいろいろな光源がある場合に色がおかしくなるときがあります。	_
撮影した映像が明る すぎたり、白つぶれする	● 逆行補正がはたらいていませんか?● 明るさ補正がマニュアルに設定されていませんか?	66 105
デジタルズームでき ない	●「ズーム」が「16倍」に設定されているときは16倍 ズームまでしかできません。 ● ビデオ/メモリースイッチが「メモリー」になってい るときは、16倍ズームまでしか使えません。	128
手振れ補正が働かない	● 手振れ補正が「切」になっていませんか? 「入」にしてください。	130
「プログラムAE」や 「場面切替」機能が 使えない	● 電源ダイヤルを M にしてください。	_
「白バランス」が設 定できない	●「プログラムAE」の「セピア」や「ブラック/ホワイト」を選択していませんか?	111
液晶画面の映像が暗 い、または白くなる	 ● 液晶画面の角度や明るさを調節してください。 ● 寒い場所で再生していませんか? 寒い場所では、多少液晶画面が暗く見えます。故障ではありません。 ● 液晶画面の寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(『3 150ページ)にご相談ください。 	_
液晶画面の裏側が熱 くなる	●液晶画面を長時間使用していませんか? 長時間使用すると、液晶画面裏の蛍光管が温かくなります。液晶画面を切るか電源を切ってしばらく放置しておくと元に戻ります。	_
液晶画面に表示ムラ が出る	●液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか? 液晶 画面を圧迫すると映像ムラが生じます。手を離してし ばらく放置しておくと元に戻ります。	_



撮影中

こんなとき	ご確認ください	
液晶画面のアイコン 表示が点滅する	●「場面切替」「プログラムAE」「手ぶれ補正」機能のうち、同時に使用できない機能を選択しているときは各機能のアイコンが点滅します。	108 110 130

再生中

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
液晶画面の映像が乱れる	●テープの無記録部分の再生、早送り/巻戻し再生、スロー再生および静止画再生中は画面の映像が乱れることがあります。故障ではありません。	
テープの再生、巻戻し 早送りができない	● 電源ダイヤルが <mark>撮影</mark> M になっていませんか?	-
テープは回っている が再生されない	● カセットカバーが開いていませんか?● テレビのチャンネルがビデオ用になっていますか?	_
映像にモザイク状の ノイズが出る	 ● 別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	35
映像が映らず青い画 面になる	 ● 別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	35
メモリーカードの再 生ができない	● ビデオ/メモリースイッチが「ビデオ」になっていませんか?	86

その他

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
「露が付きました」と 表示される	● メッセージが消えてから使用してください。	36
「ヘッドが汚れていま す」と表示される	● 別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	35
液晶画面に「E01」 または「E02」、 「E06」 と表示される	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。バッテリーと電源を取り外してつけなおし、表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口(【全~150ページ)にご相談ください。また、テープに傷が付きますのでテープは取り出さないでください。	
液晶画面に「EO3」ま たは「EO4」と表示さ れる	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。テープを取り出して入れなおし、表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口(【◆ 3~150ページ) にご相談ください。	_
液晶画面に映像が表示 されない	● 液晶画面の明るさを調節してみてください。	62
ファインダーに映像が 表示されない	● 液晶画面を閉じてみてください。● 「優先設定」を「ファインダー」にしてください。	132
テープが入らない	● テープの向きが間違っていませんか?● バッテリーの容量が少なくなっていませんか?	52 47
プリンターで印刷した ら画面の下に黒い線が 出る	● 故障ではありません。 手振れ補正「入」で撮影すると、黒い線は出なくなります。	_
液晶画面とファイン ダーに黒、赤、青、緑の 点が出る	● 故障ではありません。	144
DVケーブルで接続し ているとき、操作がで きない	● 電源が入った状態でDVケーブルを抜き差ししませんでしたか? 一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。	_
メモリーカードが入 らない	● メモリーカードの向きを確かめてください。	55
メモリーカードが出て こない	● メモリーカードを2~3回押してみてください。	55
メモリーカードの画像 を削除できない	● プロテクトを解除してください。	92



長時間撮影できるバッテリーはありますか?

長時間の撮影を可能にするベルトホルダータイプのバッテリーキットVU-V840KITとVU-V856KITの2種類があります(別売)。バッテリーキットには、バッテリー、充電器、バッテリーポーチが付属されています。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。



VU-V840KIT



VU-V856KIT

連続撮影時間の目安

バッテリーキット	ファインダー使用時	液晶画面使用時
VU-V840KIT	約7時間30分	約5時間20分
VU-V856KIT	約11時間10分	約8時間10分

実撮影時間の目安

バッテリーキット	ファインダー使用時	液晶画面使用時
VU-V840KIT	約3時間45分	約2時間40分
VU-V856KIT	約5時間35分	約4時間5分

連続撮影時間はズームを使ったり、撮影一時停止を繰り返すなどで短くなります。 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどを繰り返したときの 撮影時間です。実際はこれよりも短くなることがあります。




バッテリーキットをお買い求めの際は、専用のDCコード VC-VBN856も合わせてお買い求めください。

映像にノイズが出たり、音声が途切れたら

ビデオヘッドが汚れると、撮影時や再生時に以下の症状が出ます。汚れがひどくなると、正常な録画や再生ができなくなりますので、ヘッドをクリーニングしてください。大切な撮影をするときは、クリーニングカセットを持ち歩かれることをお勧めします。

- ・再生すると映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)が出たり、音声が途切れる。
- ・再生すると映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- ・再生しても音や映像が出ない(青い画面になる)。
- ・撮影や再生をすると「**※** ヘッドが汚れています クリーニングカセットを試して下さい」と表示される。
- ・ 再生しても音や映像が出ない(青い画面になる)







クリーニングが終わったら、撮影・再生して上記の症 状が消えていることを確認してください。

ミニDVヘッドクリーナーM-DVSCLを長時間繰り返し再生すると、ヘッド摩耗の原因になりますのでご注意ください。(ビデオカメラでM-DVSCLを再生すると、20秒後に自動的に再生を停止します)

詳しくはM-DVSCLの取扱説明をご覧ください。



ミニDV ヘッドクリーナー M-DVSCL(別売)

クリーニングを数回しても正常に再生ができないときは

撮影時にヘッドが汚れていたために正常に記録できなかったと考えられます。撮影時、液晶画面や ビューファインダーには記録前の映像が表示されるため、記録時の映像ノイズや音声の途切れは確認 できません。新たに撮影してみて、正常に再生ができれば、ヘッドはきれいになっています。大切な 撮影をするときは、必ず試し撮りをお勧めします。

定期点検を行ってください

1カ月に1度程度は、電源を入れてお使いになることをお勧めします。また、ビデオカメラの性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ使用時間1000時間を目安に定期点検に出されることをお勧めします。定期点検は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口(▲〒37150ページ)にご相談ください。

困ったときの

「露が付きました」と表示されたら

よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップのまわりに徐々に水滴が付着します。この状態を「つゆつき」と言います。ビデオカメラでつゆつきが発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼り付いてしまいます。

■ つゆつきはこんなときに起こります

- ・ ビデオカメラを寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・ 湿気の多い場所でビデオカメラを使用しているとき
- ・ 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当たるとき



■ つゆつきが発生すると

- ・ 液晶画面に「●露が付きました」と「●しばらくお待ち下さい」が交互に表示され、ビデオカメラ が停止します。カセットの出し入れはしないでください。
- ・ 通常、つゆつきは徐々に発生するため、10~15分間はメッセージが表示されないことがあります。メッセージが表示される前でもレンズや保護ガラスに水滴が付いているときはヘッドドラムにも水滴が付着している可能性がありますので、カセットカバーを開けないでください。



・ つゆつきはレンズにも発生します。レンズに水滴が付着しているときれいに撮影できませんので、つゆつきがなくなってから撮影してください。

■ つゆつき後再び使い始めるときは

- ・ メッセージが消えてからご使用ください。メッセージが消えないときは点検が必要です。お買い 上げの販売店にご相談ください。
- ・ 寒冷地帯では露が凍結し、霜になることがあります。寒冷地帯ではメッセージが消えるまでに、 さらに時間がかかることがあります。

■ つゆつきのトラブルを防ぐには

- ・ 寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動したときは、 ビデオカメラとテープをしばらく放置して、使用する環境になじませてからご使用ください。
- ・ 例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、ビニール袋などにビデオカメラを入れて空気を抜き、密封してください。しばらくその 状態で室温になじませてからご使用ください。



取扱説明編

7



ここからは「取扱説明編」 です。手順は大きな文字で わかりやすく書かれています。

コラムには、"知って得するビデオ撮影のコツ"を紹介。 海外旅行編、運動会編、結婚 式編などがあるので、撮影の 参考にしてくださいね。

(122ページ)



ます。また、で注意には、大切なことが書かれていますので、お読みください。

△ 安全に使っていただくために

安全のために必ずお守りください

八危険

この表示を無視して 誤った取り扱いをする と、人が死亡または重 傷を負う危険が切迫し て生じることが想定さ れる内容を示していま す。

この表示を無視して 誤った取り扱いをする と、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定 される内容を示してい。 ます。

この表示を無視して 誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可 能性が想定される内 容、および物的損害の みの発生が想定される 内容を示しています。

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産 への損害を未然に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理 解して本文をお読みください。

●注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号







▶してはいけない行為(禁止行為)を示す記号













●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





から抜く

≜告▮



こんなときはバッテリーをはずすか、電源プラグを抜 いてください。

煙が出たり、へんな臭いがするとき 落としたり、壊れたとき 内部に水や異物が入った AC アダプターのコードが傷んだとき

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

139~143ページの「安全上のご注意」もお読みください。

で使用の前に

大切な撮影の前に

- 本機はデジタルビデオカメラとデジタルスチルカメラの機能を搭載しています。
 (MMIDY) マークの付いたデジタルビデオテープをご使用ください。
 (MultiMediaCard) マーク、または(►) マークのついたメモリーカード(マルチメディアカードまたはSD メモリーカード)をご使用ください。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、デジタルビデオカメラ、テープ等の不具合により、正常に録画、録音や再生できなかった場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- ●本機のマイクやカメラセンサー部分に手や指をかけないようにしてください。雑音が入ったり正しい明るさで撮影できなかったりすることがあります。

著作権について

あなたがビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。(なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人 として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意くだ さい。)

注釈のみかた

ご注意

ACアダプターが温かくなることがあります。

ご注意マーク:

操作上の注意などが書かれています。

撮影中に記念写真を撮影したときは

静止画像が約6秒間記録され通常の撮影に戻ります。

機能や操作のワンポイントアドバイスや、操作に困ったときの対処法が書かれています。

静止画再生を約3分以上続けると自動 的に停止します。

文字のみ:

機能や操作の補足説明などが書かれて \ います。

静止画を 1 枚ずつ自動で再生するには (オートプレイ)

/ 濃いアミと白抜き文字:

知っているとちょっと便利な内容が書、かれています。

10ページ

′指マーク:

参照ページや参照項目を示しています。

準備

撮影する前に 準備しましょう

撮影する前には、バッテリーを 充電しておきましょう。長時間 の撮影には、ベルトホルダータ イプのバッテリーキットが別売 されています。(瓜舎 34ページ) また、ミニDVカセットテープ も用意しておきましょう。











ミニDVカセットテープ (別売)

ビデオカメラ本体42液晶画面とファインダー表示44お知らせ表示47リモコン49ショルダーストラップを取り付ける50グリップベルトを手に合わせる50バッテリーを充電する/コンセントの電源を使う51カセットテープを入れる・取り出す52テープへ記録する録画モードを選ぶ53メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ55メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ56ファインダーを調節する58	各部のなまえ	42
液晶画面とファインダー表示44お知らせ表示47リモコン49ショルダーストラップを取り付ける50グリップベルトを手に合わせる50バッテリーを充電する/コンセントの電源を使う51カセットテープを入れる・取り出す52テープへ記録する録画モードを選ぶ53メモリーカードを入れる・取り出す55メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ56		
お知らせ表示		
リモコン49ショルダーストラップを取り付ける50グリップベルトを手に合わせる50パッテリーを充電する/コンセントの電源を使う51カセットテープを入れる・取り出す52テープへ記録する録画モードを選ぶ53メモリーカードを入れる・取り出す55メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ56		
ショルダーストラップを取り付ける		
グリップベルトを手に合わせる		
バッテリーを充電する/コンセントの電源を使う		
テープへ記録する録画モードを選ぶ		
メモリーカードを入れる・取り出す55 メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ56	カセットテープを入れる・取り出す	52
メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ56	テープへ記録する録画モードを選ぶ	53
メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ56	メモリーカードを入れる・取り出す	55


各部のなまえ 使い方については、()内の参照ページをご覧ください。


ビデオカメラ本体





ボタンを押しながら、電源ダイ ヤルのモードを切り替えます。 矢印 (▲) マニュアル撮影モード レンズキャップの 取り付け方 M を上向きに 撮影方法を細かく設定できます。 します。 (127ページ) レンズ保護のために付 🛖 フルオート撮影モード 撮影 属のレンズキャップを 全自動で撮影ができます。(19860、84ページ) 取り付けてください。 切(充電)・電源が切れます。 ・充電するときに合わせます。(128 51ページ) 再生モード 再生 6 a 撮った映像を見るときに、切り替えます。 (19870、84ページ) 電源ダイヤルが M および撮影のときは 液晶画面を開く、またはファインダー を引き出したときに電源が入ります。







液晶画面とファインダー表示

-撮影時の表示ー

(テープに撮影するときの表示[ビデオ撮影表示])




(メモリーカードに撮影するときの表示 [静止画撮影表示])



■ : カードが入っていないと点滅します。


カード情報を読み込んでいるときは、黄色く点滅します。

(ビデオ撮影時/静止画撮影時共通の表示)




次ページへつづく

一再生時の表示一



(メモリーカード再生画面)



お知らせ表示


表示	表示内容	参照
(111)	バッテリーの残量を表示します。 残量多い 残量なし 「■■■ → 「■■ → 「■■ が点滅します。 バッテリーが少なくなると「■■」が点滅します。 バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます。	1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<u></u>	テープが入っていないときや、テープの誤消去防止用ツマミが「SAVE」側にあるときに表示されます	1 45 €
テープを入れて下さい!	テープが入っていないときに撮影ボタンや静止画ボタンを押す と表示されます。	_
テープ終り	録画や再生中に、テープが終わると表示されます。	_
レンズキャップ	レンズキャップがレンズについていると表示されます。	_
日時を設定して下さい	内蔵の時計用電池の容量がなくなり、日時情報が失われると表示されます。電池の交換は最寄りの「ビクターサービス窓口」 にご相談ください。	© ₹146
テープへ記録できません テープの誤消去防止ツ マミを確認して下さい	誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープで録画しようとしたときに表示されます。	1 3 145 €
撮影中は変更できません	撮影中に変更できないメニューを表示すると表示されます。	_
コピーガードがかかっ ています	コピーガードがかかった信号を本機でダビング(録画)しよう としたときに表示されます。	_
音声16bit (12bit)	電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせて電源が入ると、 音声モードが約5秒間表示されます。	_
DV入力、アナログ入力	DV入力、S2入力またはAV入力状態で録画一時停止または録画中に表示されます。	เชิ115 เชิ117
メモリーカードを入れ て下さい!	メモリーカードが入っていないときに静止画ボタンを押すと表 示されます。	_
メモリー容量がありま せん	メモリーカードのメモリー (容量) がいっぱいになったときに 表示されます。	_
メモリーカードエラー	メモリーカードの認識ができなかったときに表示されます。メ モリーカードを入れなおしてください。数回くり返しても表示 が消えないときはメモリーカードのデータがこわれています。	_

各部のなまえ

表示	表示内容	参照
静止画がありません	静止画が記録されていないメモリーカードを再生したときに表示されます。	_
メモリーカードへ記録 できません	テープからメモリーカードへ静止画をコピーするとき、メモリーカードが入っていない、メモリーカードの容量がない、メモリーカードがフォーマットされていない、またはSDメモリカードのライトプロテクトがかかっているときに表示されます。	© ₹96
メモリーカードをフォー マットして下さい	フォーマットされていないメモリーカードを入れたときに表示 されます。	© €101
ライトプロテクトがか かっています	ライトプロテクトのかかったSDメモリカードで撮影しようとしたときに表示されます。	_
音声アフレコできません	テープの無記録部分でアフレコ編集しようとしたときに表示されます。	ເ \$3118
音声アフレコできません <lpモードで記録され ています> <16bitで記録されてい ます> <テープの誤消去防止ツ マミを確認して下さい></lpモードで記録され 	 LPモードで記録されたテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。LPモードで記録されたテープにはアフレコ編集できません。 16bit音声で録音されたテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。16bit音声で録音されたテープにはアフレコ編集できません。 誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。 	[2] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4
インサート録画できません	テープの無記録部分でインサート編集しようとしたときに表示されます。	ເ ช€120
インサート録画できません <lpモードで記録されて います> <テープの誤消去防止ツ マミを確認して下さい></lpモードで記録されて 	 LPモードで記録されたテープでインサート編集しようとしたときに表示されます。LPモードで記録されたテープにはインサート編集できません。 誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープでインサート編集しようとしたときに表示されます。 	喀120
E01、E02、E06 保護回路が働きました バッテリーを外して付 け直して下さい	ビデオカメラに生じたトラブルを判断するための表示です。 バッテリーと電源をはずして付けなおしてください。 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません。 2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げ販売店またはピクターサービス窓口(底で150)にご相談ください。	_
E03、E04 保護回路が働きましたテープを取り出し、入れ直して下さい	ビデオカメラに生じたトラブルを判断するための表示です。 テープを取り出して入れなおしてください。 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません。 2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げ販売店またはビクターサービス窓口(IST) 150)にご相談ください。	_
◇ ヘッドが汚れています クリーニングカセット を試して下さい	ヘッドが汚れているときに表示されます。 クリーニングカセットを再生して、ヘッドを清掃してください。	© 35
▲ 露が付きました しばらくお待ち下さい	つゆつきが発生したときに表示されます。 表示が消えるまで 1 時間以上お待ちください。	1 36

リモコン

付属のリモコンを使って、ビデオカメラをリモートコントロールすることができます。 ビデオカメラのリモコン受光部に向けて使用します。



*印のついているボタンは、ビデオカメラに付いているボタンやスイッチと同じはたらきをします。

サモコン受光部

リモコンの操作方法

操作範囲は屋内で約5mです。


ビデオカメラのリモコン受光部に向けて操作してください。角度によっては操作できない場合があります。また、ビデオカメラのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たるとビデオカメラが誤動作したり、動作しないことがあります。




ビクターのビデオカメラを使う人が近くにいるときは 運動会など、半径 5m 以内にビクターのビデオカメラをリモコンで操作する人がいる場合、ビデオカメラがつられて動作してしまうことがあります。このようなときは、システムメニューの「リモコン」(188*132ページ)を切に設定することをお勧めします。

ショルダーストラップを取り付けるグリップベルトを手に合わせる

移動中、落下したりしないようにしっかりと 取り付けます。



手の大きさに合わせて、グリップベルトを調 節します。



ショルダーストラップ取り付
 け部 (A) に通す

ショルダーストラップの先をショル ダーストラップ取り付け部(A) に通し ます。


- バッテリーやDCコードは、はずしておき ます。
- **2** 止め具に通す ショルダーストラップの先を長さ調整用の止め具に通します。
- **長さを調節する** 調整用バックルに通っているショル ダーストラップを少しゆるめて、長 さを調節します。
- ショルダーストラップ取り付け部 ® についても同様に②
 ~③を繰り返す
 ショルダーストラップを引っぱり、
 確実に取り付けられたか確認します。

- **1** パッドをはがす
- **グリップベルトを調節する** 手を入れてズームスイッチと撮影ボタンが操作しやすいように調節します。
- パッドをはりつける

バッテリーを充電する/コンセントの電源を使う

バッテリーを充電する

バッテリーをビデオカメラに取りつけ、AC アダプターを使用して充電します。 バッテリーをビデオカメラに取りつけるときは、バッテリーのキャップをはずしてください。



- バッテリーを取りつける バッテリーの矢印を上向きにしてビ デオカメラに押しつけるようにしな がら上にスライドさせます。
- ロック解除ボタンを押しながら電 源ダイヤルを「切」に合わせる
- AC アダプターの DC プラグ をビデオカメラの DC 入力端 子に差し込む
- AC アダプターの雷源プラグ をコンセントに差し込む
 - 電源/充電ランプが点滅します。
 - 点滅から消灯に変わったら充電完了です。 ACアダプターをはずしてください。

〈バッテリーを取りはずすときは〉

BATT. RELEASE スイッチをスライドさせたまま、バッテリーを取りはずす

●上から下へスライドさせて手前に引いて取はずしてください。

コンセントの電源でビデオカメラを動かす

室内で使うときは、ACアダプター(付属)を使ってコンセントから電源をとると便利です。 変換プラグを使用すると海外でもご利用できます。(№148ページ)

上の「バッテリーを充電する」の手順3、4を行ってください。


- (室温 10℃~35℃)
- ・充電時間の目安 → バッテリー (BN-V416:付属) で約3時間 バッテリー (BN-V428: 別売) で約5時間
- 時間が短い
- ・充電しても撮影 ⇒ 寿命です。新しいバッテリーに 交換してください。
- ●充電できない ⇒ 電源が入っているときは、充電 できません。
- バッテリーについて → 146ページもご覧ください。



AC アダプターが、温かくなることがあります。

カセットテープを入れる・取り出す

電源(バッテリーまたは AC アダプター)がつながれていれば、電源ダイヤルが「切」の ままでもホルダーを開けることができます。



- OPEN/EJECT スイッチを矢印方向 にスライドさせて、手でカセットカ バーを開く
 - 自動的に、ホルダーが開きます。



ご注意 ●内部の部品を直接手でさわらないでくだ



OPEN/EJECTスイッチ

- カセットテープをホルダーに入れ (ここを押す)を押す
 - カセットテープは奥まで確実に入れてください。
 - 自動的にテープが収納されます。
 - ご注意 ここを押す以外は押さないでください。
- カセットカバーを「カチッ」と音がす るまで閉める
 - テープが収納されない場合は、カセットカバーを一度 完全に開いて、カセットを取り出し、少し待ってから カセットを入れ直してください。



- - ●テープがからまるなど、一度トラブルのあったテープをご使用になると、 ビデオカメラの故障の原因となりますので、使用しないでください。

カセットテープを取り出す

上の手順 のあとでカセットテープを引き 上げて取り出す




テープへ記録する録画モードを選ぶ

録画モードとは

● SP モード:標準、LP モード: 1.5 倍

SPモードとLPモードの2種類の録画モードがあります。LPモードではSPモードに比べ 1.5 倍長く撮影することができます。ただしLPモードにするとアフレコ編集(187118ページ) とインサート編集(187120ページ)ができなくなります。



- **●** 「押ー開」ボタンを押して液晶画面を開く
 - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、Aの部分に指をかけて液晶画面を開いてください。



- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。



3 メニューダイヤルを押す ・メニュー画面が表示されます。





次ページへつづく

テープへ記録する録画モードを選ぶ

- - フルオートメニューが表示されます。



- メニューダイヤルを回して「録画モード」を選び、ダイヤルを押す
 - ●「SP」と「LP」が表示されます。



メニューダイヤルを回して「SP」または「LP」を選び、ダイヤルを押す




グメニューダイヤルを2回押す ・撮影画面に戻ります。



メモリーカードを入れる・取り出す

本機をデジタルスチルカメラとして使用するときは、メモリーカードを使用します。



- メモリーカードカバーを開く
 - ◆メモリーカードカバーをスライドさせて開きます。
- メモリーカードを入れる・奥までしっかり入れてください。
 - で注意
- ●必ず電源を切ってから入れてください。
- ●電極に手を触れないでください。
- **3** メモリーカードカバーを閉める
 - メモリーカードが正しく入っていても、本機がカードを認識するまでに多少時間がかかることがあります。





メモリーカードを取り出す

上の手順 **①** のあとでメモリーカードを押す と出てきます




- メモリカードはマルチメディアカード (MultiMediaCard)、またはSDメモリーカード (SD Memory Card) をご使用ください。
- ●新たに購入したメモリーカードを使用するときは、本機で初期化してください。 (☞101ページ)

メモリーカードへ記録する画質/サイズを選ぶ

メモリーカードに記録する静止画の使用目的に応じて画質と画像サイズを選ぶことができます。画質は良い順にファイン、スタンダードの2種類があります。

画像サイズは大きい順に1024×768ドット、640×480ドットの2種類があります。



- **●** 「押-開」ボタンを押して液晶画面を 開き、ビデオ/メモリースイッチを 「メモリー」にする
 - お使いのビデオカメラがGR-D70Kの場合は、Aの部分に指をかけて液晶画面を開いてください。
- ビデオ/メモリースイッチ 押ー開ボタン
- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。



- 3 メニューダイヤルを押す
 - メニュー画面が表示されます。



- - 静止画撮影メニューが表示されます。



- メニューダイヤルを回して「画質設 定」を選び、ダイヤルを押す
 - 「スタンダードを」と「ファインを」が表示されます。



メニューダイヤルを回して「スタンダード」または「ファイン」を選び、ダ イヤルを押す



- | メニューダイヤルを回して「画像サイ ズ」を選び、ダイヤルを押す
 - 「640×480 | と「1024×768 | が表示されます。



メニューダイヤルを回して「640× 480」または「1024×768」を選 び、ダイヤルを押す



- メニューダイヤルを2回押す
 - 撮影画面に戻ります。



撮影可能枚数の目安

画像サイズ 画 質 マルチメディ		レチメディアカー	カード		SDメモリーカード			
画家 リイス	画質	8MB(付属)	16MB(別売)	32MB(市販)	8MB(市販)	16MB(市販)	32MB(市販)	64MB(市販)
1024×768	ファイン	約24枚	約48枚	約100枚	約20枚	約45枚	約95枚	約190枚
1024 × 768	スタンダード	約75枚	約160枚	約320枚	約65枚	約145枚	約310枚	約605枚
040 × 400	ファイン	約55枚	約105枚	約215枚	約45枚	約95枚	約205枚	約405枚
640×480	スタンダード	約190枚	約320枚	約645枚	約160枚	約295枚	約625枚	約1215枚


- 使用するメモリーカードや撮影する被写体の画像内容などによって撮影可能枚数は変化します。
- 撮影画面では、ファインモードは ₽、スタンダードモードは ≥ と表示されます。
- 1024 × 768 モードでは、撮影した画像をデータ変換して保存しています。

ファインダーを調節する



●視力とファインダー表示が合わないとき

ファインダー内の表示が見やすくなるように調節します。



- ↑ ファインダーを引き出す
 - 液晶画面は閉じておいてください。



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。



- 3 ファインダーをのぞいてレバーを動かす
 - ファインダー内の表示が良く見えるように調節します。



撮影

撮りたいものを 撮ってみよう!

電源ダイヤルを「撮影」に合わせておけば、全自動で撮影ができます。また、ズーム撮影、記念写真撮影、逆光補正なども簡単にできます。



ズーム撮影



記念写真撮影






逆光補正

テープに撮影する	60
ズームして撮影する	63
テープに静止画 (記念写真) を撮る	
逆光を補正する	
コラム:知って得するビデオ撮影のコツ(海外旅行編)	67

録画モード設定は135ページ、日時表示設定は135ページ

テープに撮影する


ピントや露出合わせも自動(フルオートモード)で、簡単に撮影できます。



ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮影」に合わせる



- 「押-開」ボタンを押して液晶画面を 開き、ビデオ/メモリースイッチを 「ビデオ」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。
 - 撮りたい被写体に合わせます。
 - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、 Aの部分に指をかけて液晶画面を開いてください。



- 最影ボタンを押す
 - 録画が始まります。
 - 撮影中ランプが点灯します。
 - 再度押すと録画一時停止になり、ストップ表示がでます。



連続撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約3時間30分	約2時間30分
BN-V428 (別売)	約6時間20分	約4時間20分
VU-V840KIT*(別売)	約7時間30分	約5時間20分
VU-V856KIT*(別売)	約11時間10分	約8時間10分

* VU-V840KITおよびVU-V856KITは、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、DCコードでバッテリーポーチと本体を接続して使用します。 バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。 (☞34ページ)

実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約1時間40分	約1時間10分
BN-V428 (別売)	約3時間10分	約2時間10分
VU-V840KIT*(別売)	約3時間45分	約2時間40分
VU-V856KIT*(別売)	約5時間35分	約4時間5分

連続撮影時間は、ズームを使ったり、撮影一時停止を繰り返すなどで短くなります。バッテリーは撮影予定時間の約3倍分をご用意されることをおすすめします。

実撮影時間は撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間です。実際にはこれよりも短くなることがあります。

● 5 分以上撮影を一時停止したときは

ビデオカメラの節電とテープ保護のため、自動的に電源が切れます。再び撮影したいときは、液晶画面を 一度閉じて再び開いてください。または、ファインダーを一度入れ再び引き出してください。

● 液晶画面が見づらいときは

光の反射などで液晶画面が見づらいときは、液晶画面を閉じてファインダーをのぞいて撮影することをおすすめします。液晶画面とファインダーは同時に使用できません。

● テープの残量を確認するには

撮影中は、自動的にテープの残量が表示されます。テープ残量は目安としてお使いください。使用するテープによっては正しく表示されないことがあります。また、80分テープの巻き始めでは、正しい残量表示をするまでに時間がかかったりすることがあります。テープの残量が残り2分となると表示が点滅し、テープが終わると「テープ終り」と表示されます。

● バッテリー残量表示 (☆) が点滅したら

バッテリーの残量が少なくなっています。バッテリーの残量がなくなると自動的に電源が切れます。電源が切れる前にバッテリーを交換してください。

● 正常に録画できないときは

ビデオヘッドが汚れているかもしれません(**Leg 35**ページ)。大切な撮影の前には試し撮りをして、正常に録画、録音されていることをご確認してください。

次ページへつづく

● 液晶画面とファインダーは同時に使えません

液晶画面とファインダーに同時に映像を表示することはできません。液晶画面を開いた状態でファインダーも引き出されている場合は、液晶画面が優先されます。

ファインダーを優先したい場合は、システムメニューの「優先設定」を「ファインダー」に変更してください。(IST132ページ)

● 画面の明るさを調節したいときは

液晶画面やファインダーの映像が見づらいときは、明るさを調節してから撮影や再生を行います。 画面の明るさは撮影日時/表示メニュー、再生日時/表示メニュー、静止画再生メニューで調節できます。 ここでは、撮影日時/表示メニューで調節する方法を説明します。


- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「MI に合わせる
- ② 液晶画面を開き、ビデオ/メモリースイッチを「ビデオ」に合わせる ・ファインダーの明るさを調節するときは、液晶画面を閉じ、ファインダーを引き出します。
- ③ メニューダイヤルを押す
- ④ メニューダイヤルで「●」を選び、ダイヤルを押す・撮影日時/表示メニューが表示されます。
- ⑤メニューダイヤルで「画面明るさ」を選び、ダイヤルを押す
- ⑥ メニューダイヤルを回す
 - 見やすい明るさに調節します。
- ① メニューダイヤルを押して決定する

ズームして撮影する




●被写体が遠いところにいるときや、画面に変化をつけたいとき

被写体をズームして撮影することができます。



ズームスイッチを動かす

● 軽く動かすとゆっくりズームし、強く動かすと早くズームします。



- 最大ズーム倍率
- ●接写したいとき (マクロ撮影)
- ➡ 何倍までズームを可能にするか変更できます。(☞128ページ)
- → W側にいっぱいまで押すとレンズから約5cmまで被写体に近づいて 撮影可能。

T側のときは、約1m。(テレマクロ"入"のときは約60cm)(ピントが合わない距離では、▲、▲、▼、<math>▲ が点滅して自動的にズームがW側になります。)


- 16倍以上のズーム (デジタルズーム)
- → 16 倍までの映像に比べて多少映像品質が劣化します。 (デジタル処理をするため)
- 16 倍以上のズームが 使用できない
- 16倍以上のズームが ⇒ ●映像をデジタル処理する機能との併用はできません。
 - ●ビデオ/メモリースイッチが「メモリー」のときは使用できません。

テープに静止画(記念写真)を撮る



●被写体の表情などをワンポイントで記録したいとき

ビデオテープの中に写真のような映像を挿入することができます。



- - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、 ②の部 分に指をかけて液晶画面を開いてください。



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」または「撮影」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯して電源が入ります。





静止画ボタンを押す

- 静止画像が約6秒間記録されます。
- ●押し続けると静止画像が約1秒ごとに連写されます。



記念写真(静止画)モードについて

記念写真モードには、3つのモードがあります。これらのモードはメニュー画面で選択することができます。(129ページ)







●撮影中に記念写真を撮影したときは

静止画像が約6秒間記録され通常の撮影に戻ります。

●記念写真撮影ができないときは

静止画ボタンを押したとき画面に「PHOTO」が点滅してお知らせします。

● AV 端子にコードが接続されているときは

「カシャ」音は出ません。ただし、テープには記録されます。

「静止画撮影」メニューの「記録選択」が「⇒ 図/→ M 」のときは

テープだけでなくメモリーカードにも静止画が記録されます。テープが入っていないときは、メモリーカードにのみ記録されます。また、連写はできません。(mar136ページ)

●演出効果を設定していても記念写真撮影時に働かないものがあります。

このようなときは、演出効果アイコンが点滅してお知らせします。

●再生中も記念写真モードを使えます


「ビデオ再生モード」メニューの 「**四 → M** コピー」を「切」にしてご使用ください。 (☞ 155 ページ) 「カシャ」音は出ません。

逆光を補正する



●太陽などで背景が明るすぎて被写体が暗くなるとき

逆光補正ボタンで被写体が暗くならないように補正します。



□ ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせる



- 逆光補正ボタンを押す
 - 画面に逆光補正マークが表示されます。
 - 再度押すと、逆光補正を解除します。







●逆光補正ボタンを使うと

被写体の周囲が明るくなりすぎて白くなることが あります。

- ●より適切な明るさに調節するときは
 - 手動で明るさ補正してください。(188105ページ)

●手動で明るさ補正しているときは

逆光補正ボタンは、使えません。



知って得する ビデオ撮影のコツ

楽しいビデオアルバムを作りましょう

ポイント

ポイント 2

ポイント3

楽しいビデオアルバムを作るには、撮影前にシナリオを考えておきます。

ズームイン・アウト をうまく使ってメリ ハリを。 人物だけではなく、 周囲の様子も撮影し て、雰囲気を残しま しょう。

海外旅行編

タイトルを作る



これから撮影する ビデオのタイトル をつくり、5 秒程 度撮影します。

7 旅行前の様子



旅行用ビデオのシ ナリオを考えます。 旅行のポイントを 押さえておきます。

3 出国/入国



出国・入国の際には、ビデオカメラの日時を現地時間に設定しましょう。

4 名所



名所の前で記念写真を撮影。ズームインして、迫力をもたせます。

・「海外でお使いになるときは」(148ページ)もお読みください。

5 ディナーも記念に



旅行先での豪華な 食事。接写しても きれいに撮影でき ます。

6 買い物風景




ストリートショップでおみやげを購入。撮影禁止場所に注意しましょう。

7 帰国



帰国した様子を最 後とし、シナリオ を締めくくりま しょう。



再生

撮った映像を 見てみよう!

撮影した映像を、液晶画面ですぐに見ることができます。また、テレビやビデオデッキにつないで見れば、迫力ある映像を楽しめます。さらに、リモコンを使えば、ズーム再生することも可能です。



テレビやビデオデッキに つないで再生



液晶画面ですぐに再生



ズームして再生




ビデオカメラの画面で見る	70
テレビまたはビデオデッキにつないで見る	
テープの録画されていない部分を探す (ブランクサーチ)	73
再生音声を切り替える	74
日時表示を切り替える	
タイムコード表示を設定する	
ズームして再生する	
演出効果を加えて再生する	
コラム:知って得するビデオ撮影のコツ(運動会編)	

ビデオカメラの画面で見る



●撮ったその場で映像を確認したいとき

ビデオカメラの液晶画面で再生映像を見ることができます。



- - お使いのビデオカメラが GR-D70Kの場合は、⑥の部 分に指をかけて液晶画面を開いてください。



- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し、電源が入ります。
- ◆◆ ►/II ►► 巻戻しボタン

ロック解除ボタン

- **介** 再生ボタン(▶/Ⅱ)を押す
 - 画面に再生映像が映り、音声がスピーカーから出ます。 ただし、映像/音声コード接続時は音声が出ません。
 - 再生をやめたいときは、停止ボタン(■)を押します。



音量調節するには

メニューダイヤルを回します。






色々な再生

このボタンを押	n at	2-2	
	このボタンを押す		の再生に戻す
再生中に	1度ポン と押す	>/II	再生ボタンを押す
*	押し 続ける		指を離す
再生中に	1度ポン と押す	>/II	再生ボタンを押す
(44)	押し 続ける		指を離す
再生中に ▶/Ⅲ		▶/II	再生ボタンを押す
通常再生または静止画民	生中に	►/II	ビデオカメラまた はリモコンの再生 ボタンを押す
		逆転スロー再	生を約5分、または 生を約5分(80分テー 0秒) 続けると自動 に戻ります。
(リモコンで操作)	か一方を びにコマ	▶/II	ビデオカメラまた はリモコンの再生 ボタンを押す
	再生中に	世界 と押す 押し 続ける 1度ポンと押す 押し 続ける 1度ポンと押す 押し 続ける 再生中に 「ア/III 押し 続ける 再生中に (リモコンで操作) どちらか一方を 2秒以上押す 通常再生または静止画再生中に (リモコンで操作) どちらか一方を どちらか一方を どちらか一方を どちらか一方を どちらか一方を どちらか一方を どちらか一方を どちらか一方を どちらか アラマー・ とり アー・	世

- ●静止画再生を約3分続けると自動的に停止します。
- ●早送り/巻戻し再生、スロー再生中は映像が乱れることがあります。また、音声は出ません。
- ●スローボタンを押すと数秒間静止画になり、その 後青い静止画(ブルーバック)が数秒間表示され るときがあります。故障ではありません。
- ●停止状態を5分以上続けると電源が自動的に切れます。ただし、電源ダイヤルが「**再生**」で、ACアダプターからの電源供給時は、電源が切れません。
- ■配モザイク状のノイズが出たり、 青い画面の まま映像が出ないときは、ヘッドを清掃してくだ さい。(16735ページ)

テレビまたはビデオデッキにつないで見る

みんな揃ってビデオを楽しみたいときなど、ビデオカメラをご家庭のテレビやビデオデッキにつないで再生することができます。S映像端子付きのテレビまたはビデオデッキと本機をS映像コードを使ってつなぐと、より高画質の映像をお楽しみいただけます。



- ビデオカメラをテレビまたはビデオデッキに接続する
- テレビ、またはビデオデッキの電源を入れる
- **3** テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する ● ビデオカメラをテレビに接続したとき テレビの入力モードをビデオカメラを接続した端子に切り替えます。

(例えば「ビデオ 1、ビデオ 2、ムービー」など)。

- ビデオカメラをビデオデッキに接続したとき テレビをビデオを見るチャンネルに合わせ、ビデオデッキの入力モードを外部入力に切り替えます。
- ⚠ 再生する (☞70ページ)
- ●ご使用になるテレビやビデオデッキによって、入力 モードの設定方法は異なります。詳しくはテレビや ビデオデッキの取扱説明書を参照してください。
- ●テレビから「ピー」「ウワーン」というノイズ音が 出るときは、テレビからビデオカメラを離すか、 テレビの音量を下げてください。

●テレビに映る文字や表示を消すには

再生日時/表示メニューで、次のように設定してください。 (ISF134ページ)

- ・画面表示切替→「モニター」または「切」
- 日時表示→「切」
- · タイムコード→「切 |

テープの録画されていない部分を探す(ブランクサーチ)



●テープの途中から撮影したいとき

ビデオテープの中にある5秒間以上録画されていない部分を探します。途中まで記録した ビデオテープを取り出したり、再生したあとなどに撮影開始点を効率よく見つけることが できます。

- - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、Aの部分に指をかけて液晶画面を開いてください。




- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせる
 - 液晶画面に青い画面が表示されます。



ブランクサーチボタンを押す

- ブランクサーチがスタートします。5秒間以上の録画されていない部分を見つけると、約3秒手前で自動的に停止します。
- ブランクサーチを中止するには、停止ボタン(■)を押します。




- ●すでに映像が記録されている部分でも、5秒間以上の録画されていない部分があると停止します。 停止した位置以降に記録されている部分がないか、 録画を開始する前によく確認してください。
- ●録画されていない部分から約3秒手前まで巻き戻して停止しますので、そこから録画をスタートすると、約3秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、スタート位置を確認してください。
- ●ブランクサーチを映像の記録された部分からスタートすると早送り方向に、録画されていない部分からスタートすると巻き戻し方向にブランクサーチを行います。

再生音声を切り替える




- テープを再生するとき、ステレオ音声または左右どちらかの音声のみで再生するか設定するとき(音声切替)
- アフレコ編集したテープを再生するとき、撮影時の音声を再生するか、アフレコ音声を再生するか設定するとき(12bit音声)

アフレコ編集(118ページ) したテープでは、撮影時の音声とアフレコ時に録音した音声(アフレコ音声) のどちらを再生するか選択できます。また、ビデオカメラは常にステレオ音声で録音しますが、片方のスピーカの音声のみを再生することもできます。



- **●** 「押-開」ボタンを押して液晶画面を 開き、ビデオ/メモリースイッチを 「ビデオ」に合わせる
 - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、 @の部 分に指をかけて液晶画面を開いてください。
- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニュー画面が表示されます。
- メニューダイヤルを押す







メニューダイヤルで「音声切替」、または「12bit音声」を選び、ダイヤルを 押す



メニューダイヤルでお好みのモードを 選び、ダイヤルを押す

● 「音声切替」のモードについて

ステレオ: ステレオ音声で聞きたいとき 音声 L : 左の音声のみ聞きたいとき 音声 R : 右の音声のみ聞きたいとき

● 「12bit 音声」のモードについて

ミックス: 撮影時の音声とアフレコ音声を同時

に聞きたいとき

 音声 1
 : 撮影時の音声を聞きたいとき

 音声 2
 : アフレコ音声を聞きたいとき



メニューダイヤルを2回押す

● メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。



再生中の音声モード (12bit/16bit) を確認する には

ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動判別して再生します。ビデオを再生すると、画面の左上端に再生中の音声モードが表示されます(早送り/巻戻し再生中は自動判別できません)。

●リモコンで再生時の音声を切り替えるときは

メニュー画面を表示しなくても、音声切替ボタンを押すたびに「ステレオ→音声L→音声R→ステレオ…」の順に音声が切り替わります。

● 12bit/16bit 音声について


従来のビクター製ビデオカメラでは、12bit 音声を32kHz 音声、16bit 音声を48kHz 音声と表現しています。

日時表示を切り替える



●日時表示を出したり、消したりしたいとき

テープに撮影すると、撮影した日時が自動的にテープに記録されます。テープを再生するときに日時表示を出したり消したりすることができます。



- - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、Aの部分に指をかけて液晶画面を開いてください。



- ② 電源ダイヤルを「再生」に合わせ、メ ニューダイヤルを押す
 - メニュー画面が表示されます。



- 3 メニューダイヤルで「回」を選び、ダイヤルを押す
 - 再生日時 / 表示メニューが表示されます。



メニューダイヤルで「日時表示」を選び、ダイヤルを押す



- メニューダイヤルで「お好みのモー ド」を選び、ダイヤルを押す
 - 「日時表示 | のモードについて

切: 日時表示を出したくないとき

オート: 日時表示を再生開始から5秒間のみ出

したいとき

(撮影された日時が表示されます。)

: 常に日時表示を出したいとき



メニューダイヤルを 2 回押す

● メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。




- きも表示することができます。 (134ページ)
- ●日時表示メニューは、電源ダイヤルが「M」のと ●「日時表示」の設定(入/切)はリモコンの画面表示 ボタンでも切り替えることができます。

タイムコード表示を設定する



●テープの位置を確かめたいとき

テープに撮影すると、タイムコード(ビデオ撮影開始からの「分:秒:フレーム」)が自動的にテープに記録されます。ビデオの再生、撮影の際にタイムコードを表示すると、テープの位置を確かめる目安となります。



例)「タイムコード」を「入」に設定する

- ビデオ/メモリースイッチを「ビデオ」にする
- **2** 電源ダイヤルを「**再生**」に合わせ、メニューダイヤルを押す
- メニューダイヤルで「タイム コード」を選び、ダイヤルを 押す



メニューダイヤルで「回」を 選び、ダイヤルを押す



5 メニューダイヤルで「入」を 選び、ダイヤルを押す



日時表示メニューは電源ダイヤルが「M」のときも表示することができます。(ISS 134 ページ)

メニューダイヤルを2回押す

◆ メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。

タイムコードとは

撮影中、ビデオカメラはテープの1コマ1コマに「タイムコード」と呼ばれる数字を記録していきます。「タイムコード」はビデオの撮影、再生の際に、映像の位置を確かめる目安になります。



- ●早送り、巻き戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラがテープの位置を確認するため、タイムコードが数秒間前後することがあります。
- 撮影中は、分と秒のみ表示されます。

テープの途中に無記録部分があると

テープに何も記録されていない部分を無記録部分と言います。同じテープの中の何も記録されていない部分から撮影を開始すると、タイムコードは「00:00:00」(分:秒:フレーム)から新たにタイムコードを記録していきます。1本のテープの中に複数の同一タイムコードが記録されるため、テープの位置を確かめることができなくなります。


次のような場合は一度再生して、場面の終わりを確かめてから撮影してください。

- 撮影後に確認のため再生してみたテープで引き続き撮影するとき
- 撮影の途中で電源やバッテリーが切れたとき
- 使い切っていないテープをビデオカメラから出し入れして撮影するとき
- 途中まで撮影したテープを使って撮影するとき
- テープの途中にある無記録部分に撮影したいとき
- 撮影後にテープのテープカバーを開閉した後で撮影するとき


ズームして再生する



付属のリモコン (18349ページ)を使うと、ビデオカメラでテープを再生しているときに、 画面をズームすることができます。また、ズームした映像の中のお好きな場所に画面を移 動させることができます。



再生中に画面をズームするには、リモコンの「T」ボタンを押す





通常再生 ズーム再生 (12倍まで)






再生一時停止/スロー再生中も ズームできます。

拡大した状態で画面を移動するには、 シフトボタンを押しながら上下左右ボ

タンを押す









ズームをやめたいときは

通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。または、リモコンの停止ボタンを押した後に再生ボタンを押します。

●ズームしたときの映像は

通常の再生画面よりも多少再生映像が粗くなり ます。

●静止画再生時もズームすることができます。 (18787ページ)

演出効果を加えて再生する




付属のリモコンを使うと、テープを再生しているときの映像に演出効果(プログラム AE 110 ページ)を加えることができます。




● ビデオカメラの再生中にリモコンの 演出効果ボタンを押す






② 演出効果ボタンを押して演出効果を 選ぶ





●演出効果入/切ボタンで選んだ演出効果をいつでも入/切できます。





知って得する ビデオ撮影のコツ

お子様の元気な様子を鮮明に残しましょう

ポイント

ポイント2

ポイント3

プログラムは事前に チェックします。演 技の順番や場所、ス タートの位置を確認 し、場所を選びます。 運動会の当日だけではなく、前日の様子や始まる前、お昼休み中などの様子も撮影します。

遠くから撮影する場合やオートでピントが合わないときは、 手動で撮影する方法もあります。

運動会編

入場門



始まる前に、校舎 やタレ幕、はしゃ いでいる子供達の 様子を撮ります。

7 入場行進



入場門の横で低い 位置に構えて待ち ます。人物の動き に合わせてゆっく り撮影。

3 玉入れ



空を一緒に撮ると、 子供達が暗く写る ので、高い位置か らねらいます。

⚠ 徒競走



ゴールに近い位置 からズームインし、 ズームアウトしな がらゴールを。

5 お昼の休憩



お弁当を食べている様子も撮りましょう。三脚を使うと全員入ります。

6綱引き



まず全員をズーム アウトして撮り、 お子様の顔や勝利 の瞬間をアップで。

7 リレー



バトンタッチの少 し 手 前 で 構 え、 走っている様子を 追いかけます。

8表彰式



喜びの表情、くや しい表情など、子 供達の表情や全体 を撮ります。

デジタル スチル カメラ

デジタルスチルカメラ として楽しもう!


撮った静止画を一覧表示して お気に入りの静止画を探そう!







たくさんの静止画を撮って メールやホームページを楽しもう!




メモリーカードに静止画を撮る	84
メモリーカードを再生する	
ズームして再生する	
静止画を一覧表示で見る (インデックス画面)	
静止画のファイル情報を見る	89
静止画の再生画面表示を変更する	
静止画を削除できないようにする (プロテクト)	
静止画を削除する	93
テープからメモリーカードへコピーする	
プリント情報を設定する (DPOF 設定)	97
静止画のファイル名をリセットする	100
メモリーカードを初期化する (フォーマット)	101


静止画をパソコンへ取り込むときは 124ページ

メモリーカードに静止画を撮る

本機をデジタルスチルカメラとして使用することができます。撮影するとメモリーカード に静止画が記録されます。



- - お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、 ②の部 分に指をかけて液晶画面を開いてください。
- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」または「撮影」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯して電源が入ります。






静止画ボタンを押す

- フルモードで静止画が記録され ます。
- 記録中は⇒が点滅します。

画像サイズ表示



- :カードが入っていないと点滅します。
- カード情報を読み込んでいるときは、黄色く点滅します。

撮影可能枚数の目安は

画像サイズ 画 質	66	マルチメディアカード			
	関 貝	8MB(付属)	16MB(別売)	32MB(市販)	
10047700	ファイン	約24枚	約48枚	約100枚	
1024×768	スタンダード	約75枚	約160枚	約320枚	
C40×400	ファイン	約55枚	約105枚	約215枚	
640×480	スタンダード	約190枚	約320枚	約645枚	

画像サノブ	151 FF		SDメモリ	ーカード	
画像サイズ	画質	8MB(市販)	16MB(市販)	32MB(市販)	64MB(市販)
10047700	ファイン	約20枚	約45枚	約95枚	約190枚
1024×768	スタンダード	約65枚	約145枚	約310枚	約605枚
040 × 400	ファイン	約45枚	約95枚	約205枚	約405枚
640×480	スタンダード	約160枚	約295枚	約625枚	約1215枚

●演出効果を設定していても静止画撮影時に働かな いものがあります。

このようなときは、演出効果アイコンが点滅して お知らせします。

●記録された静止画像ファイルは

DCF (Design rule for Camera File system) に対応 しています。DCF対応していない機器とは互換性が ありません。

●SD メモリーカードについて

大切な画像を消してしまわないように、メモリー カードへ記録できなくすること(ライトプロテク ト)ができます。ライトプロテクトをかけるには、 メモリーカード側面のスイッチを「LOCK」の位 置に合わせてください(スイッチを戻すと、再び 記録できます)。

- ●画質/サイズを変更したいときは(☞56ページ)
- 不要な静止画を削除したいときは(☞93ページ)
- ●静止画撮影ができないときは

静止画ボタンを押したとき画面に「PHOTO」が点 滅してお知らせします。

- ●映像をズームしたいときは(12863ページ)
- ●逆光を補正したいときは(12866ページ)
- ●バッテリー使用時に5分以上撮影を一時停止したと きは


ビデオカメラの節電とテープ保護のため、自動的に 電源が切れます。再び撮影したいときは、液晶画面 を一度閉じて再び開いてください。または、ファイ ンダーを一度入れ再び引き出してください。

AV 端子にコードが接続されているときは

「カシャ」音は出ません。

メモリーカードを再生する

撮ったその場で静止画を確認することができます。



- - ●お使いのビデオカメラが GR-D70K の場合は、 ②の部分に指をかけて液晶画面を開いてください。
- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し、電源が入ります。
 - 静止画が表示されます。
- 早送りボタン(►►) を押す
 - 次の静止画が表示されます。

巻戻しボタン(◀◀)を押す

前の静止画が表示されます。

静止画を 1 枚ずつ自動で再生するには(オートプレイ) |再生ボタン(▶/**Ⅱ**)を押します

- ●静止画が1枚ずつ自動で表示されます。
- オートプレイ中に巻戻しボタン (◀) を押すと逆 方向のオートプレイを実行します。
- ・止めたいときには、停止ボタン(■)を押します。










静止画が縮小されて表示されます。また、この静 止画はパソコンに取り込めません。




- DCF対応していない機器で記録された静止画を再生したときは
 - 「未対応のファイルです」と表示されます。
- ●テレビにつないで静止画を見たいときは (13672ページ)

ズームして再生する




付属のリモコン (🖙 49ページ) を使うと、ビデオカメラでメモリーカードを再生しているときに、画面をズームすることができます。また、ズームした映像の中のお好きな場所に画面を移動させることができます。



再生中に画面をズームするには、リモコンの「T」ボタンを押す



拡大した状態で画面を移動するには、 シフトボタンを押しながら上下左右ボタンを押す



ズームをやめたいときは

通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。

●ズームしたときの映像は

通常の再生画面よりも多少再生映像が粗くなり ます。

静止画を一覧表示で見る(インデックス画面)



va を ●見たい静止画を探すとき き ■

メモリーカードに撮影した静止画を一覧表示します。再生またはプリントしたい静止画を 探すときなどに役立ちます。 静止画インデックス画面

1: ファイル番号

ファイル番号は記録された順に1、2、3・・・・という ように付けられます。静止画が 1 から 10 の 10 画 像あるとき、2、4、6の3画像を削除するとファイ ル番号は新しく付け直されて、1から7までの7画 像になります。

選択枠

静止画を選ぶときは、メニューダイヤルを回して、枠 を選択したい静止画のところへ移動させます。 枠で囲まれた静止画が現在選択されている静止画です。




インデックス画面から静止画を選んで再生する(インデックス再生)

インデックス画面で静止画を選んでからメニューダイヤルを押せば、選んだ静止画を再生 することができます。


液晶画面を開き、ビデオ/メモ リースイッチを「メモリー」に合 わせる

ビデオ/メモリースイッチ






- 電源ダイヤルを「再生」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し、電源が入ります。
- インデックスボタンを押す
 - インデックス画面が表示されます。
 - ◆ 巻戻しボタン (◀◀) または早送りボタン (▶▶) を押す と、ページ単位で表示を切り替えることができます。



選択した静止画が表示されます。





静止画のファイル情報を見る



● 撮影した日付や画像サイズなどを確認したいとき

静止画を表示しているときに、ファイル情報(日付や画像サイズなど)を確認することができます。

静止画のファイル情報



フォルダ : メモリーカード内のフォルダ名が表示されます。

ファイル : ファイル名が表示されます

日付 : 撮影した日付が表示されます。

サイズ : 画像サイズが表示されます。(📭 56 ページ)

画質 : 記録した静止画の画質が表示されます。(📭 56 ページ)

プロテクト: ファイルにプロテクトをかける(間違って削除しないようにする)と、

「ON」が表示されます(ICS 91 ページ)

●他の機器で撮影された静止画などの画質は 「---」と表示されることがあります。

ファイル情報を表示する


静止画またはインデックス画面が表示されている ときにインフォボタンを押す

- ファイル情報が表示されます。
- 表示を消すには、再度、インフォボタンを押します。



静止画の再生画面表示を変更する

静止画の再生時に表示されるモード表示(**国**)、フォルダ/ファイル番号(100 − 0011 など)、バッテリー表示(「■■■) を消すことができます。



液晶画面を開き、ビデオ/メモリース イッチを「メモリー」に合わせる




電源ダイヤルを「再生」に合わせ、 メニューダイヤルを押す



3 メニューダイヤルで「画面表示」を選び、ダイヤルを押す





メニューダイヤルで「切」を選び、ダイヤルを押す



画面表示 - 切 入

<<メニュー>>

スチルカメ

静止画を削除できないようにする(プロテクト)



● 大切な静止画を削除したくないとき


間違えて削除しないように、大切なファイルにはプロテクトをかけることをおすすめします。 プロテクトをかけたファイルは削除されません。

静止画にプロテクトをかける

液晶画面を開き、ビデオ/メモリース イッチを「メモリー」に合わせる



電源ダイヤルを「再生」に合わせ、 メニューダイヤルを押す



- € もう一度メニューダイヤルを押す
 - 「表示ファイル」「すべてプロテクト」「すべて解除」が 表示されます。



- もう一度メニューダイヤルを 押す
 - プロテクト画面が表示されます。





「◀◀」または「▶▶」ボタンを 押してプロテクトをかける静 止画を選ぶ



静止画を削除できないようにする(プロテクト)

- メニューダイヤルで「する」を選び、 ダイヤルを押す
 - 静止画がプロテクトされ、静止画中央に「**○**_▼」マークが表示されます。
 - 他の静止画もプロテクトしたいときは、手順 ⑤ ~ ⑥を繰り返します。

<< プロテクト >>

プロテクトしますか?

する 戻る

- メニューダイヤルを3回押す
 - 再生画面に戻ります。



<すべての静止画をプロテクトしたいときは>

手順 ② で「すべてプロテクト」を選び、メニューダイヤルを押します。表示された画面で「する」を選び、ダイヤルを押すと、すべての静止画がプロテクトされます。

静止画のプロテクトをはずす

- - プロテクト画面が表示されます。
- ② プロテクトをはずしたい静止画を選んでから、メニューダイヤルで「する」を 選び、ダイヤルを押す
 - 静止画中央の「Om」マークが消えます。
 - 他の静止画もプロテクトをはずしたいときは、手順 ②を繰り返します。

<< プロテクト >> **O-n** 解除しますか?

> する 戻る



- メニューダイヤルを3回押す
 - 再生画面に戻ります。

<すべての静止画のプロテクトをはずしたいときは>

91ページの手順 ② で「すべて解除」を選び、メニューダイヤルを押します。表示された 画面で「する」を選び、ダイヤルを押すと、すべての静止画のプロテクトがはずれます。

- ●S D カードのライトプロテクトスイッチを 「LOCK」の位置に合わせていると、ファイルにプロテクトをかけることはできません。
- ●S D カードのライトプロテクトスイッチを 「LOCK」の位置に合わせていると、ファイルのプロテクトをはずすことはできません。



●ファイルにプロテクトをかけていても、フォーマットした場合は削除されます。必要なファイルはパソコンに転送して保存してください。

静止画を削除する



●不要な静止画を削除したいとき


メモリーカードに空きがなくなると静止画を撮れなくなります。不要な静止画を削除してください。

静止画を選択して削除する

液晶画面を開き、ビデオ/メモリース イッチを「メモリー」に合わせる



電源ダイヤルを「再生」に合わせ、 メニューダイヤルを押す



- 3 メニューダイヤルで「削除」を選び、
 ダイヤルを押す
 - 「表示ファイル」「すべて」が表示されます。



プロテクト

もう一度メニューダイヤルを押す• 削除画面が表示されます。






<<メニュー>>



- メニューダイヤルで「する」を選び、
 ダイヤルを押す
 - 表示されている静止画が削除されます。





静止画を削除する

- 静止画の削除を終了するときは、「戻る」が選ばれていることを確認して、メニューダイヤルを3回押す
 - 静止画の再生画面に戻ります。






すべての静止画を削除する


- - 削除画面が表示されます。





- メニューダイヤルで「する」選び、メニューダイヤルを押す
 - 削除をやめるには「戻る」を選びます。
 - 静止画がすべて削除されます。





- ●SD カードのライトプロテクトスイッチを 「LOCK」の位置に合わせていると、静止画は削除 できません。
- ●プロテクトした静止画は、上記の操作で削除されません。プロテクトした静止画を削除するには、あらかじめプロテクトを解除しておきます(ISF92ページ)。


で注意

- ●削除中はメモリーカードを取り出したり、電源を 切らないでください。故障などの原因となること があります。
- ●削除した画像は元に戻せません。削除する前に内容を確認してください。

テープからメモリーカードへコピーする



● テープに撮った映像を静止画としてパソコンへ取り込みたいとき



液晶画面を開き、ビデオ/メモリースイッチを「ビデオ」に合わせる



- **電源ダイヤルを「再生」に合わせる**・電源/充電ランプが点灯し、電源が入ります。
- メニューダイヤルを2回押す





次ページへつづく

テープからメモリーカードへコピーする


タニューダイヤルで「入」を選び、
ダイヤルを押す



- メニューダイヤルを2回押す
 - 再生画面に戻ります。



7 再生/一時停止ボタン、早送りボタン、巻戻しボタンでコピーしたい画像を探す



- 3 コピーする画像が見つかったら再生/ 一時停止ボタンを押して再生一時停止 にする
- 静止画ボタンを押す
 - 選んだ画像がメモリーカードに640×480ドットで コピーされます。
 - コピー中は「➡」表示が点滅します。







「メモリーカードへ記録できません」と表示された ときは

(13748ページ)

●コピーをするときの静止画(記念写真)モードを 選ぶことができます。記念写真モードについては (193128ページ)

スチルカメラ

プリント情報を設定する(DPOF設定)



● 静止画を自動プリントしたいとき

今後の自動プリントシステムなど将来の環境を考慮し、自動プリントするための情報を記録する DPOF (Digital Print Order Format) 規格に対応しています。

DPOF設定で自動プリントの指定ができるのは、メモリーカードに記録された静止画のみです。ビデオの映像をDPOF設定によってプリントしたいときは、プリントしたい場面をあらかじめ静止画としてメモリーカードにコピーしておきます(📭 95ページ)。

すべての静止画を1枚ずつプリントするよう設定する

液晶画面を開き、ビデオ/メモリース イッチを「メモリー」に合わせる

ビデオ/メモリースイッチ



2 電源ダイヤルを「再生」に合わせ、 メニューダイヤルを押す



- 3 メニューダイヤルで「DPOF」を選び、
 ダイヤルを押す
 - 「表示ファイル」「すべて1枚」「リセット」などが表示 されます。



<<メニュー>> プロテクト 削除 DPOF 番号リセット フォーマット 画面表示 酸了 終了

プリント情報を設定する (DPOF設定)

- メニューダイヤルで「すべて 1 枚」を 選び、ダイヤルを押す
 - DPOF 画面が表示されます。



<<メニュー>>
DPOF 表示ファイル
すべて1枚
リセット
① 戻る

- タニューダイヤルで「する」を選び、
 ダイヤルを押す
 - 再生画面に戻ります。




<< DPOF >> すべて1枚 する 戻る

静止画とプリント枚数を選んで設定する


- - DPOF 画面が表示されます。



② 「◀◀」または「▶▶」ボタンを 押して、プリントしたい静止画 を選ぶ



- 枚数設定を変更できるようになります。
- すでに枚数が設定されている場合は、 「00」のかわりに設定されている枚数が表示されています。





<< DPOF >>

- メニューダイヤルで枚数を設定し、 ダイヤルを押す
 - 最大 15 枚まで設定できます。



6 他の静止画も設定したいときは、手順 **2** ~ **4** を繰り返す





- **6**「戻る」が選ばれていることを確認して、メニューダイヤルを押す
 - 設定の保存を確認する画面が表示されます。



メニューダイヤルで「する」を選び、 ダイヤルを押す

● 設定が保存され、再生画面に戻ります。





<枚数をすべてO枚に戻すには>


「すべての静止画を1枚ずつプリントするよう設定する」の手順 ❹ で「リセット」を選んでください。 すべての静止画が0枚に設定されます。

で注意

- ●操作中は電源を抜かないでください。静止画像 ファイルが壊れます。安全のため、DPOF設定の 実行中は電源ダイヤルを含むすべてのボタンが働 きません。
- ●SDカードのライトプロテクトスイッチを「LOCK」 の位置に合わせていると、DPOF設定を実行するこ とはできません。
- ●DPOF対応プリンターを使用する場合、上記の操作をしたメモリーカードを入れると選択した静止 画だけを自動的に印刷できます。

静止画のファイル名をリセットする

静止画は、撮影した順に「DVC0001.JPG」から「DVC9999.JPG」までの番号を持ったファイル名がつけられます。リセットを行うと、新たにフォルダを作成し、その中に「0001」から始まるファイル名をつけて保存するようになります。例えば、これまでの静止画とこれから撮影する静止画の区別をつけやすくしたいときに便利です。




- 液晶画面を開き、ビデオ/メモリース イッチを「メモリー」に合わせる
- ② 電源ダイヤルを「再生」に合わせ、 メニューダイヤルを押す





- 3 メニューダイヤルで「番号リセット」 を選び、ダイヤルを押す
 - 番号リセット画面が表示されます。





- ダニューダイヤルで「する」を選び、 ダイヤルを押す
 - 静止画の再生画面に戻ります。




<< 番号リセット >> リセットしますか? する 戻る

メモリーカードを初期化する(フォーマット)



● 不具合が生じたとき、または新たに購入したメモリーカードを使用するとき

万一、一部のファイルが読み書きできなくなったなどの不具合が生じた場合は、メモリーカードをフォーマットすることで機能を回復できることがあります。通常、メモリーカードのフォーマットは不要ですが、どうしてもフォーマットする必要が生じた場合や新たに購入したメモリーカードを使用する場合は、下記の手順で行ってください。フォーマットするとメモリーカード内のファイルはすべて消去されます。




- AC アダプターを取り付ける
 - ◆ AC アダプターを取り付けるには(LST 51 ページ)
- 保存したいファイルがあればコピーする。
 - パソコンにファイルを取り込むには(瓜舎 124ページ)
 - ファイルが壊れているときは、コピーできないことも あります。
- 液晶画面を開き、ビデオ/メモリース イッチを「メモリー」に合わせる



次ページへつづく

メモリーカードを初期化する(フォーマット)

電源ダイヤルを「再生」に合わせ、メニューダイヤルを押す



- タニューダイヤルで「フォーマット」
 を選び、ダイヤルを押す
 - フォーマット画面が表示されます。



プロテクト 削除 D 番号リセット フォーマット 画面明るさ 終了

<<メニュー>>

- メニューダイヤルで「する」を選び、ダイヤルを押す
 - ◆ メモリーカードがフォーマットされます。フォーマットが終了すると、再生画面に戻ります。
 - フォーマットをやめるには「戻る」を選びます。



<< フォーマット >>

すべてのデータが 削除されます


> する 戻る


- ●フォーマット中は電源を切ったり、ほかの操作を しないでください。故障の原因となります。
- ●ファイルにプロテクトをかけていても、フォーマットした場合は消去されます。必要なファイルはパソコンに転送して保存してください。
- ●SD カードのライトプロテクトスイッチ「LOCK」 の位置に合わせていると、フォーマットすること はできません
- ●メモリーカードは精密機器です (IST 145 ページ)。 フォーマットしても、メモリーカードの機能が回 復しない場合は、新しいメモリーカードを購入し てください。

手動

マニュアル(手動)撮影でさらに高度なビデオライフを!

電源ダイヤルを「M」に合わせると、マニュアル撮影ができます。 手動でピントを合わせたり、明るさや白バランスの調整をしたいとき などに役立ちます。また、変化をつけて場面をつなぐ「場面切替」 で、映像を楽しめます。





場面切替


ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス)	104
画像の明るさを調節する (明るさ補正)	105
画像の色合いを調節する (白バランス)	106
白バランスを正確に設定する	107
変化をつけて映像をつなぐ(場面切替)	108
場面切替を設定する	109
映像に変化をつける (プログラム AE)	110
プログラム AE を設定する	111
暗い場所で撮影する (ナイトアイ)	112

ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)



●ピントが合いにくいとき

オートフォーカスでは、約5センチから無限遠まで自動的にピントが合います。しかし、ピントが合いにくいときや被写体が画面中央にないときは、手動でピントを合わせてください。




■ 電源ダイヤルを「M」に合わせる



- フォーカスボタンを押す
 - ●ピントの調整モードになります。




- 3 メニューダイヤルを回してピントを合わせる
 - 被写体が良く見えるように合わせます。



メニューダイヤルを押す

フォーカスが固定します。固定したピントを合わせ直 したいときは、手順 ②からくり返します。



<ピントをオートフォーカスに戻すには>

- 手順 ② でフォーカスボタンを2回押します。
- 電源ダイヤルを「撮影」に合わせてもオートフォーカスに切り替えることができます。

●こんなときに手動でピントを合わせます

- ・平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差)の ほとんどない被写体を撮るとき
- · 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- ・細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被 写体を撮るとき
- ・蛍光灯などのちらつきのある光源の下で撮影する とき

画像の明るさを調節する(明るさ補正)



- とは ●逆光補正ボタン(☞66ページ)で き 補正できないとき
 - ●スポットライト機能(เชิ 110ページ) で補正できないとき

太陽が背景にあって被写体が暗くなったり、スポットライトなどがあたって被写体が明るくなりすぎるとき、逆光補正ボタンやスポットライト機能では補正しきれないことがあります。このようなときは、手動で明るさを調節してください。

電源ダイヤルを「M」に合わせ、 メニューダイヤルを押す

メニューが表示されます。

- ② メニューダイヤルで「⑤」を選び、ダ
 イヤルを押す
 - 明るさ補正メニューが表示されます。
- **3** メニューダイヤルで「マニュアル」を 選び、ダイヤルを押す
- メニューダイヤルを回して明るさを調 節する
 - 被写体を程良い明るさに調節します。
 - 「+3」は逆光補正ボタンと同じ効果です。
 - 「-3」はスポットライト機能と同じ効果です。
- **5** メニューダイヤルを押す
 - ●明るさの補正が固定されます。固定した明るさを合わせ直したいときは、手順②からくり返します。


<明るさを自動調節に戻すには>

- 手順 ③ で「オート」を選択します。
- 電源ダイヤルを「撮影」に合わせても自動調節に切り替えることができます。

●一定の明るさで撮影するには


・手順❹のあと、メニューダイヤルを2秒以上押す。明るさ調節表示の数字の横に□が表示されます。 ・再度メニューダイヤルを押す

明るさが固定されます。動きのある被写体や、ズーム操作を行うときなど画面上の被写体を一













定の明るさにすることができます。


• 明るさ補正機能は

逆光補正ボタン (エマッ66ページ)、スポットライト機能 (エマッ110ページ)、スノー機能 (エマッ110ページ) などとの併用はできません。

画像の色合いを調節する(白バランス)



ビデオカメラは、通常、色のバランスを自動的に調節し、最も自然な色合いを再現します。ただし、天候やビデオライトなど光源の状態によって、自然な色合いを再現できないときは、手動で白バランスを設定してください。



電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す




- ② メニューダイヤルで「□」を選び、ダイヤルを押す
 - 白バランスメニューが表示されます。
- □ オート □ フンタッチ □ ※ はれ マンタッチ □ ※ はれ マンタッチ ス くもり ※ ハロゲン
- **3** メニューダイヤルでモードを選択し、 ダイヤルを押す



次の5つのモードから選択できます。

- 【 ワンタッチ --------- あらかじめ被写体に合わせて設定しておいた色のバランスで撮影した いときに選択します。(©\$107ページ)

- 🗲 ハロゲン ······· ビデオライトなどの照明を使用して撮影するときに選択します。
- **メニューダイヤルを押す** 白バランスが固定されます。



<白バランスを自動調節に戻すには>


● 手順 3 で「オート」を選択します。

白バランスを正確に設定する



●自然な色で撮影したいとき

ビデオカメラに設定されている白バランス モードで撮影するより正しい色で撮影する ことができます。



- - ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカス (☞104ページ) であわせてください。
 - 裏の透けない紙(コピー用紙など)をお使いください。



- **2** 前ページ (☞ 106ページ) の手順 **3** で 「♣ ワンタッチ」を選ぶ
- **3** 「♣ 」が点滅するまでメニューダイヤルを押し続ける
 - 「►】」の点滅が止まったところの色のバランスが、ビデオカメラに記憶されます。
- **4** メニューダイヤルを2回押す 「**2**」 が表示されます。





●設定した白バランスは

「ワンタッチ」に別の白バランスを設定するまで記憶されています。

●室内で撮影するときは

外光、蛍光灯、ロウソクの光など、いろいろな光 源が被写体にあたります。自然な色合いで撮影し たいときは白バランスを調節してください。


変化をつけて映像をつなぐ(場面切替)



「白・黒画面で切替」を使ったときの効果


1)フェーダー効果


ビデオの撮り始めと撮り終わりをフェードイン、フェードアウトでつなぎます。



2) ワイプ効果

ビデオの撮り始めと撮り終わりをワイプイン、ワイプアウトでつなぎます。





場面切替には9種類の効果があります。

■白・黒画面で切替

アイコン	効 果
自 フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウトします。
黒 フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウトします。
白黒 フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードインし、カラー画面から白黒画 面にフェードアウトします。
ワイプ:コーナー	黒い画面の右上から左下へ映像が徐々にワイブインし、左下から右 上へワイプアウトします。
ワイプ: ウィンドウ	黒い画面の中心から映像が徐々にワイプインし、画面の中心へワイ プアウトします。
■ ワイプ:スライド	黒い画面の右から左へ映像が徐々にワイプインし、左から右へワイ プアウトします。
4 ▶ ワイプ:ドア	黒い画面の中央から映像が左右にドアを開けていくように徐々にワ イプインし、閉めていくようにワイプアウトします。
ワイプ:スクロール	黒い画面から映像が下から上へ徐々にワイプインし、上から下へワ イプアウトします。
▲▼ ワイプ:シャッター	黒い画面の中央から映像が上下に徐々にワイプインし、上下から中 央にワイプアウトします。

●アイコンが点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。 (IST109ページ)

場面切替を設定する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニュー画面が表示されます。



- ② メニューダイヤルで「國」を選び、ダイヤルを押す
 - 場面切替メニューが表示されます。



メニューダイヤルでお好みの場面切替を選ぶ





- メニューダイヤルを2回押す
 - 選択した場面切替が設定され、画面に選択した場面切替のアイコンが表示されます。





- 撮影ボタンを押す
 - 選択した場面切替でビデオを撮り始めます。
 - ◆もう一度撮影ボタンを押すと選択した場面切替でビデオを撮り終えます。

<場面切替をやめたいときは>

● 手順 ② で「切」を選択します。



●場面切替設定とプログラムAE設定(เ☞110ページ) を一緒に使うと

さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、プログラム AE 設定と一緒に使えない場面切替があります。

場面切替設定アイコンが点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

映像に変化をつける(プログラムAE)



被写体をセピア色に撮影したり、暗い場所の被写体を明るく撮影することなどができます。 プログラム AE は全部で 10 種類の効果があります。

アイコン	効果
1/60 シャッター1/60	テレビ画面などを撮影す るときに出る黒い帯は細 くなります。
1/100 シャッター1/100	蛍光灯や水銀灯の光で撮 影するときに出るちらつ きは少なくなります。 (50Hz地域のみ)
スポーツ	被写体の明るさにピードを1/250から1/4000まで自動的に調ポーツをしています。やまったが、カーターはでは、カーダーをしています。である人物が、カーダーをしていた。カーダーを1コマには明によってきます。
● スノー	晴れた日の雪原など間囲が明るい場所で撮影するとい場所で撮影するく、被写体をきまするとができま補正しているとのできるは、逆光補正しているとのできるというが、対果にしているのののでで、対が、対果にな対果が、対策はよいでは対している。
スポット ライト	スポットライトなどがあたって被写体(人物)が明るく写りすぎるときに、被写体を暗く補正することができます。
★夜景	夜景などを撮るとき、映像がガラザの最大を表しています。 自然な感ができます。 「自ますが、おができます。 「しますが、おができます。 (『\$106~ 無限になりできます。 (『\$100~ 無限います。 10m以内の間ではます。 10m以内の間ではい。

アイコン	効 果
セピア	古い写真のようなセピア 色で映像を記録します。 「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」(LIST)30 ページ)と合わせて使うと、古い白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。
B/W 白黒	映像を白黒で記録します。 「ワイド効果」の「ワイ ド」や「シネマ」と合わ せて使うと、白黒映画の ような雰囲気をお楽しみ いただけます。
映画効果	早いコマ落とし効果を付けて映像を記録します。
ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように記録します。

●アイコンが点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。(☞111ページ)

プログラムAEを設定する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - サニュー画面が表示されます。



- メニューダイヤルで「置」を選び、ダイヤルを押す
 - プログラム AE メニューが表示されます。



3 メニューダイヤルでお好みのプログラム AE を選ぶ



メニューダイヤルを2回押す・メニューを終了し、通常の撮影画面に戻ります。



<プログラム AE をやめたいときは>

- 手順 ③ で「切」を選択します。「切」が表示されるまでメニューダイヤルを回してください。
- シャッターモードまたはスポーツモードを使うと きは

シャッタースピードが速くなればなるほど画面が暗くなります。できるだけ明るい場所で撮影してください。

● プログラム AE 設定と場面切替設定(☞108 ページ) を一緒に使うと


さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、場面切替設定と一緒に使えない演出効果があります。プログラムAE設定アイコンが点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

暗い場所で撮影する(ナイトアイ)




▶暗い場所の映りにくい被写体を撮影するとき

被写体の明るさに応じてビデオカメラがシャッタースピードを自動調整して、被写体を最 大約30倍まで明るくさせて撮影することができます。 ビデオライトを点灯させたくない ときなどにお使いください。



電源ダイヤルを「M」に合わせる



ナイトアイボタン

- ナイトアイボタンを押す
 - 「፴ 」マークが表示されます。
 - サイトアイが働いているときは、「 □ 」マークの横に 「A I マークが表示されます。

<ナイトアイをやめたいときは**>**

再度、ナイトアイボタンを押します。

「**∞** | マークが消えます。

サイトアイ設定中は、働かない機能があります。こ の場合、その機能のアイコンが点滅、または表示さ なります。 れません。(プログラムAEの一部 (☞110ページ)、 ナイトアイが働いているときは、ピントが合いにく 感度アップ (☞128ページ)、手振れ補正 (☞130 くなりますので三脚を使用することをおすすめしま

す。

サイトアイ設定中でも被写体が明るいときは、「A I マークが表示されずナイトアイは働きません。




ページ)〕

編集

撮影した映像を 編集して楽しもう!

撮影した映像をVHSテープにダビングして友人などに送ったり、 ビデオカメラから他のビデオ機器にデジタルダビングしたりでき ます。また、付属のリモコンを使えば、後からナレーションやB GMなどを入れるアフレコ編集や、タイトルなど別の場面を挿入 するインサート編集などが楽しめます。









インサート編集

ダビングする	114
デジタルダビングする	116
音声を加える (アフレコ編集)	118
映像を入れ替える (インサート編集)	120
コラム:知って得するビデオ撮影のコツ (結婚式編)	122


ダビングする

本機を再生側として使う



~ ▼ ●ビデオデッキを使ってダビングしたいとき

S映像端子付きのビデオデッキと本機をS映像コードを使ってダビングすると、より高画質の映像をダビングできます。



- 電源を入れない状態で 本機のAV入力/出力端子と ビデオデッキの映像/音声入 力端子を映像/音声コードで 接続する
 - S映像コードでビデオをダビングする ときは、本機のS2入力/出力端子とビ デオデッキのS入力端子を接続してく ださい。
- 全 本機を再生し、ダビングしたいところで ビデオデッキの録画ボタンを 押す
 - ダビングをやめるときは、ビデオデッキ の停止ボタンを押してください。

●画面の文字や表示を消すには

再生日時/表示メニューで、次のように設定してください。(『37134ページ)

・画面表示切替→「モニター」または「切」

・日時表示→「切」

・タイムコード→「切」

●ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

本機を録画側として使う




● VHS テープなどから DV テープへダビングしたいとき

ビデオデッキなど、DV端子を持たないビデオ機器からビデオカメラへダビングできます。

- 電源を入れない状態で
- 本機のAV入力/出力端子とビデオ機器の映像/音声出力端子を映像/音声コードで接続する(☞114ページ)
 - S映像コードでダビングするときは、本機のS2入力/出力端子とビデオ機器のS出力端子を接続してください。
- テープへ記録する録画モード (SPまたはLP) を選ぶ (☞ 53ページ)
- ビデオ機器の電源を入れる
- 4 ビデオ/メモリースイッチを「ビデオ」に合わせ、電源ダイヤルを 「再生」に合わせる
- メニューダイヤルを2回押す
 - ビデオ再生モードメニューが表示されます。
- メニューダイヤルで「アナログ入力」を選び、ダイヤルを押す
- メニューダイヤルで「入」を選び、ダイヤルを押す
- メニューダイヤルを2回押す
 - 通常の画面に戻ります。
- ・ 撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態になり、画面に「アナログ入力」と表示されます。
- ビデオ機器を再生し、ダビングしたいところで 撮影ボタンを押す
 - 録画を開始し、 表示が回転します。
- 録画を止めたいときは、再度撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態に戻り、 表示の回転が停止します。

ご注意 ダビング終了後は、手順♥で「アナログ入力」の設定を「切」に戻してください。 「入」のまま再生すると、ご使用のビデオ機器やテーブにより映像が乱れることがあります。 また、画面に映像が表示されないことがあります。



●他のビデオカメラから本機へダビング することもできます。






デジタルダビングする

本機を再生側として使う



●DV 入力端子付きのビデオ機器へダビングしたいとき

デジタル信号でダビングするために画質や音質の劣化がほとんどありません。



- 電源を入れない状態で 本機と DV 端子付ビデオ機器 を DV ケーブルで接続する
 - DVケーブル (別売) で、本機のDV入力/ 出力端子と DV 端子付ビデオ機器の DV 入力端子を接続してください。
- 本機を再生し、ダビングしたいところで DV 端子付ビデオ機器の録画 ボタンを押す

再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると

異常な映像が記録されたりダビングが停止することがあります。

再生時に「場面切替」「演出効果」「デジタルズーム」「記念写真」を設定していても

DV 出力端子からは、テープの通常再生映像のみ出力されます。


DV入力

本機を録画側として使う




●DV 出力端子付きのビデオ機器からダビングしたいとき

デジタル信号でダビングするために画質や音質の劣化がほとんどありません。



- 電源を入れない状態で
- 本機と DV 出力端子付きのビデオ機器を DV ケーブルで接続する
 - DV ケーブル (別売) で本機のDV 入力/出力端子とDV 出力端子付きビデオ機器のDV 出力端子を接続してください。
- クラープへ記録する録画モード (SPまたはLP) を選ぶ (№ 53ページ)
- 電源ダイヤルを「再生」に合わせる
- 4 ビデオ機器の電源を入れる
- **分** 撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態になり、画面に「DV 入力」と表示されます。
- DV 端子付きビデオ機器を再生し、ダビングしたいところで 撮影ボタンを押す
 - 録画を開始し、 表示が回転します。
- √ 録画を止めたいときは、再度撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態に戻り、 表示の回転が停止します。
- 再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると

異常な映像が記録されたり、ダビングが停止する ことがあります。



●コピーガードがかかった映像を DV 入力している ときは

· 切 (先曜)

S2出力端子、AV出力端子から信号が出力されません。


117

音声を加える(アフレコ編集)




~ ●撮影したテープにナレーションを入れたいときなど

録画モードSPで、音声モードを12bitで撮影しておくと、後でオリジナルテープにナレーションなどを追加することができます。アフレコ編集は、付属のリモコン(18849ページ)を使用して行います。






- リモコンのアフレコボタンを押しながら一時停止ボタンを押す
 - 画面にアフレコ編集アイコンが表示されます。




●アフレコ編集で吹き込んだ音声は 撮影時の音声とは別に、アフレコ編集した声がス テレオ音声で記録されます。

- 再生ボタンを押し、ビデオカメラのマイクに向かってナレーションなどを吹き込む
 - アフレコ編集が始まり、吹き込んだ声が記録されます。



停止ボタンを押して、アフレコ編集を 終了する



●アフレコ編集した音声を聞きたいときは(☞74 ページ)

- ●別の場面からアフレコ編集を再開したいときは リモコンの「一時停止ボタン」を押します。ビデオが静止画になります。リモコンの停止ボタンを押してアフレコ編集を終了し、アフレコ編集を再開したい場面を表示させてから再び編集を行ってください。
- ●テレビから「ピー」、「ウワーン」というノイズ音が出るときは

テレビからビデオカメラを離すか、テレビの音量 を下げてください。

- ●外部機器を使ってアフレコ編集したいときは
 - 外部機器をAV入力/出力端子に接続して、ビデオ再生モードメニューの「アナログ入力」を「入」にしてください。(187155ページ)「マイク | 表示が「AUX | に変わります。
- ●画面に「音声アフレコできません」と表示されたときは (☞48ページ)


LPモードで撮影したテープ、16bitで音声を記録したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではアフレコ編集できません。

映像を入れかえる(インサート編集)




^{kk} ●撮影したテープにタイトルなどを入れたいとき

録画モードSPで撮影済みのテープに、後でタイトルなど別の場面を挿入することができ ます。タイトルを書いた紙などを用意してからインサート編集を行ってください。イン サート編集は付属のリモコン(12349ページ)を使用して行います。



- テープを再生し、インサート編集を終 える場面でビデオカメラを一時停止す る
 - 終える場面のタイムコードを確認してください。タイ ムコード表示が出ていないときは(16878、134ページ)






- ●インサート編集すると、オリジナルの映像は ト書 きされてなくなります。
 - ●インサート編集中、映像に変化をつけたいときは (130ページ)





- **3** リモコンのインサートボタンを押しなが ら一時停止ボタンを押す
 - 画面にインサート編集アイコンが表示されます。



インサートするタイトルなどをカメラに映るようにしてリモコンの「スタート/ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押す



- りモコンのスタート/ストップボタン を押して、手順 ① で確認したタイム コードの位置でインサートを終了する
- 切モコンの停止ボタン(■)を押して、
 インサート編集を終了する
- ●画面に「インサート録画できません」と表示されたときは(12348ページ)

LPモードで撮影したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではインサート編集できません。



知って得する ビデオ撮影のコツ

一生の思い出になるように演出しましょう

ポイント2

ポイント

式次第を事前に確認

し、司会者と打ち合

わせをして式の流れ

を把握しておきます。

ポイント(3)

会場を下見して、広 長時間の撮影になる ので、ACアダプター さや照明、明るさ、電 源などをチェックし や三脚などを用意し ておきます。 ておきます。

結婚式編

会場



フェードインなど を利用して会場の 入口や立て札を撮 影しましょう。

7 入場シーン



入場の少し前から 撮影をスタート。 入場の瞬間をしっ かり狙います。

7 来賓の様子



新郎・新婦だけで はなく、来賓の喜 びの表情なども撮 影しておきます。

キカット



ウエディングケー キに入刀の際は、 手元のアップも忘 れずに。

5 余興



余興はズームアウ トした全体イメー ジと、表情のアッ プを撮ります。

ん キャンドルサービス



ローソクのアップ、 2人の表情、手元 のアップ、来賓の 顔などを撮ります。

7 花束贈呈



花束のアップ、受 け取っている様子、 父親の涙などを ズームインして。

(お見送り)



お送りしている2 人の表情からフェ ードアウトしてエ パソコン

パソコンに画像を 取り込んで楽しもう!

ビデオカメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、テープやメモリーカードにある映像やリアルタイムの映像をパソコンに取り込むことができます。取り込んだ映像は、メールに添付したり、ホームページに活用して楽しめます。また、リアルタイムに映像を送ってインターネットTV電話を楽しむこともできます。





パソコンに動画や静止画をコピー


パソコン

パソコンにつなぐ

USBケーブルで接続する

付属の CD-ROM からお使いのパソコンにソフトウェアをインストールすると、USB ケーブルを使用して、メモリーカードに記録した静止画を取り込むことができます。また、テープに記録した映像やビデオカメラで映しているリアルタイムの映像を動画として取り込むこともできます。

- ・パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ソフトウェア (CD-ROM) やUSBケーブルの取り扱い、および接続時の本機の操作については、別冊のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。



で注意

- ◆本機の電源には、AC アダプターをお使いになる ことをお勧めします。
- ●画面に「ファイルアクセス中」と表示されている 間は USB ケーブルを抜かないで下さい。 故障の原因になります。
- ●USBケーブルをUSBハブに接続して正常に動作 しないときは、パソコン本体のUSB端子と接続し てください。
- ●USBケーブルの延長ケーブルは使用しないでくだ さい。

フロッピーアダプターまたはPCカードアダプターを使う

別売の PC カードアダプター(CU-V51)、フロッピーディスクアダプター(CU-V41)、USBリーダー/ライター(CU-V70)を使うとメモリーカードに記録した静止画をパソコンに取り込むことができます。(3種類ともに SDメモリーカード・マルチメディアカードに対応しています)。


ここでは、フロッピーディスクアダプターを使ってパソコンに取り込む方法を説明します。



パソコンのフロッピーディスクドライブに差し込む




- パソコンで、フロッピー ディスクからハードディス クへファイルをコピーする
 - パソコンの操作については、パソコン付属 の取扱説明書をご覧ください。
 - PCカードアダプター、フロッピーディスクアダプター、USBリーダー/ライターの取り扱いについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。



メニュー 設 定

メニューの設定を 変更しよう

メニューにはいろいろな設定があります。ビデオカメラの操作に慣れ てきたら、設定内容を変更してビデオカメラを使いこなしましょう。



フルオートメニューについて	128
フルオートメニューの設定方法	129
マニュアルメニューについて	130
マニュアルメニューの設定方法	131
システムメニューについて	132
システムメニューの設定方法	133
日時/表示メニューについて	134
日時/表示メニューの設定方法	135
静止画撮影メニューについて	136
静止画撮影メニューの設定方法	137

フルオートメニューについて

電源ダイヤルでMを選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの撮影設定を変更する方法を説明します。

設定内容は、電源ダイヤルが「撮影」および「M」の両方で働きます。





項目	設定内容	機能	参照
録画モード テープの撮影時間が1.5倍になる	SP	アフレコ編集とインサート編集 を可能にする	I S 118 I S 120
	LP	撮影時間をSPモードの1.5倍にする	I S₹53
音声モード	12bit	アフレコ編集を可能にする	₽ 37118
アフレコ可能なモードで録音する	16bit	高音質で録音する	
ズーム	16倍	光学ズーム(画質が劣化しない)	₽ \$63
ズーム倍率の上限を設定する	40倍	デジタルズーム	
	200倍	デジタルズーム	
記念写真モード	フル	全面に静止画を表示する	© 64
静止画の演出方法を設定する	ピンナップ	白フチと影をつける	
	フレーム	白フチをつける	
感度アップ	切	自然のままの明るさにする	
撮影の感度を設定する	AGC	電気的に感度を上げる	_
	オート 🔆 A	シャッタースピードの調整で感度を上げる	

お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

補足説明

録画モード

- ・ 本機の 「LP」 モードで撮影したテープは本機で再生することをおすすめします。 他のデジタルビデオでは うまく再生できない場合があります。
- ・ビデオ再生モード設定メニューにある「録画モード」でも「SP」、「LP」の設定を切り替えることができます。

音声モード

- ・アフレコ編集をするには、あらかじめ「12bit」に設定して撮影してください。一方、「16bit」に設定すると、より高音質で録音できます。
- ・ どちらのモードでも、ステレオで録音されます。

ズーム


16倍まではレンズの機能で映像をズームしますが、16倍以上は映像をデジタル処理してズームするため、 映像品質が少し劣化します。

感度アップ

- ・「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。
- 「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも明るい映像を記録します。ただし、被写体の動きは多少不自然になります。

フルオートメニューの設定方法

- 例)「記念写真モード」を「フレーム」に変更する
- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「A」を選び、ダイヤルを押す
 - フルオートメニューが表示されます。



3 メニューダイヤルで「記念写真モード」 を選び、 ダイヤルを押す



メニューダイヤルで「フレーム」を 選び、ダイヤルを押す



り メニューダイヤルを2回押す ・ 撮影画面に戻ります。





マニュアルメニューについて

電源ダイヤルで「M」を選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの撮影設定を変更する方法を説明します。

設定内容は、電源ダイヤルが「M」のときのみ働きます。





	1		
項目	設定内容	機能	参照
手ぶれ補正	切	_	
手ぶれ補正をやめる	入 (4))	手ぶれで映像が振れない	
テレマクロ	切	T側(望遠側)で1mまで接近可能	₽ \$63
接写を設定する	入	T側(望遠側)で60cmまで接近可能	
ワイド効果	切	_	
ワイドテレビに合わせた画面にする	シネマ 🔲	映画風に上下に黒い帯が入る	_
	ワイド 🔯	ワイドテレビと同じ横長の画面になる	
ボイスポジション	切	自然な音声を録音する	_
録音される雑音を軽減する	入	風による雑音を軽減して録音する	

- お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。
- 電源ダイヤルが「撮影」のときは の設定で動作します。

補足説明

手ぶれ補正

- ・デジタル処理するため、多少映像品質が劣化します。
- 「フルオート」モードの手ぶれ補正は「手ぶれ補正」を「切」に設定していても、自動的に「入」になります。
- ・ 三脚などでビデオカメラを固定して撮影するときは 「手ぶれ補正」を「切」にしてください。「入」のまま だと被写体の動きに合わせて必要のない補正を行い、 不自然な映像になることがあります。
- ・手ぶれが大きいときやコントラスト (明暗差) のほと んどない被写体を撮るときは
- ・映像をデジタル処理する機能と同時に使えないものが あります。
- ・手ぶれ補正が働かないときは

補正できないことがあります。

「【**単**】 | 表示が点滅、または表示が消えます。


ワイド効果

- ・普通のテレビ (画面比率 4:3) やファインダー、液晶画面で見るときは ワイド映像は、撮影時、再生時ともに縦長の映像が映ります。シネマ映像は、撮影時、再生時ともに上下 に黒い帯が入った映像が映ります。
- ・**ワイドテレビで再生するときは** ワイドで撮った映像には、ワイド用の識別信号が記録されています。本機のS2入力/出力端子をS映像 コードでワイドテレビに接続してください。テレビのS2端子に接続すれば、ワイド、シネマをテレビが自動判別します。S1端子に接続すると、ワイドを自動判別します。テレビ側にS2またはS1端子がないときは、S端子に接続してください。自動判別はできません(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書を参照してください)。
- ・ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生するときは ワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説 明書を参照してください)。
- ・ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮ったときは早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像を判別できません。

マニュアルメニューの設定方法

例)「テレマクロ」を「入」に変更する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - ●メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「III」を選び、ダイヤルを押す
 - ▼ニュアルメニューが表示されます。



- 3 メニューダイヤルで「テレマクロ」を 選び、ダイヤルを押す
 - 「切」と「入」が表示されます。



メニューダイヤルで「入」を選び、 ダイヤルを押す



- メニューダイヤルを2回押す撮影画面に戻ります。



システムメニューについて

電源ダイヤルでMを選択しているときにメニューダイヤルを押して、撮影設定を変更する 方法を説明します。設定内容は、電源ダイヤルが「撮影」および「M」の両方で働きます。





項目	設定内容	機能	参 照
ブザー	切	操作音を消す	_
操作音を消す	ブザー	一部の操作のみ音を出す	
	メロディー	操作するごとにメロディー音を出す	
タリー	切	ランプを消す	
撮影中ランプを消す	入	撮影中にランプが点灯する	
リモコン	切	リモコン操作を無効にする	1 3₹49
リモコンの信号を受け付けないようにする	入	リモコンで操作する	•
デモモード 演出効果などを	切	デモンストレーション表示をやめ	18
	-	3	
プログイレーション CIERDS の	入	カセットが入っていないときにデ モンストレーションを表示する	
優先設定	液晶モニター	液晶画面を優先的に表示	m2240
ファインダーを優先に設定する	ファインダー	ファインダーを優先的に表示	1 62
プリセット	実行	メニューの設定をすべて最初に戻す	_
メニューの設定をすべて最初に戻す	戻る	_	

お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

補足説明

タリー

- 「入」のとき、撮影中は撮影中ランプが点灯します。
- ・「切」のとき、撮影中でも撮影中ランプは点灯しません。


デモモード

- ・ カセットテープを入れずに電源を入れ、「デモモード」を「入」にすると、画面にビデオカメラの機能 デモを表示します。 (ϖ 18 ページ)
- ・デモモード表示中にズームスイッチを動かすなどの操作をすると、デモモードを一時的に中断します。 その後約3分間、なんの操作もしないとデモモードが再開します。

システムメニューの設定方法

例)「タリー」を「切」に変更する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - ●メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「「「「」を選び、ダイヤルを押す
 - システムメニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「タリー」を選び、 ダイヤルを押す
 - 「切」と「入」が表示されます。



メニューダイヤルで「切」を選び、 ダイヤルを押す



- **タニューダイヤルを2回押す** 撮影画面に戻ります。



日時/表示メニューについて

電源ダイヤルでMまたは 再生 を選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオ カメラの画面に表示されるメッセージの表示方法や日時を変更する方法を説明します。







項目	設定内容	機能	参照
画面明るさ	画面の明るさ	液晶画面またはファインダーの明るさを調節する	₽ \$762
	切	画面、TV、ビデオデッキに表示を出力しない	
画面表示切替	モニター	TVやビデオデッキに、画面の表示を出力しない	-
	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する	
日時表示	切	表示しない	
	オート	電源を入れたときや再生を始めたときなどに5秒間のみ表示する	I S€76
	入	常に表示する	
タイムコード	切	表示しない	I S₹78
	入	表示する	u⇔a / 0
年月日時計合わせ	年月日、時刻	日時を設定する(「M」に設定したときのみ設定可能)	ເ \$₹135

お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

ただし、「画面表示切替」と「日時表示」は撮影日時/表示メニューと再生日時/表示メニューで設定値が 異なります。

撮影日時/表示メニュー:「画面表示切替→モニター/TV」、「日時表示→オート」

再生日時/表示メニュー:「画面表示切替→モニター」、「日時表示→切」

「画面表示切替」、「日時表示」、「タイムコード」は、電源ダイヤルを「M」に合わせたときと「再生」 に合わせたときの内容が、別々に設定されます。 (撮影日時/表示メニューと再生日時/表示メニューで 別々に設定されます。)

補足説明

画面表示切替

- ・ ダビングや編集を行うときに画面の文字などの 余分な表示を消すために設定します。
- ・ 日時表示とタイムコード表示については効果が ありませんので、これらを消したいときは、「日 時表示」、「タイムコード」の設定を変更してく ださい。
- 撮影日時/表示メニューでは「切」の設定があ りません。

日時表示

・ 日時表示を「入/切」するときに設定します。 (18876ページ)

· 日時表示を表示すると記録した日時がわかるの で便利です。

タイムコード

タイムコード表示を「入/切」するときに設定 します。(1878ページ)

年月日時計合わせ


・ ご購入時は、日時が設定されています。海外旅 行、時刻がずれたときなどに設定しなおしま す。(☞135ページ)

●「日時表示 |の設定(入/切)はリモコンの「画面表示 | ボタンでも切り替えることができます。

日時/表示メニューの設定方法

例) 年月日と時計を合わせる

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「回」を選び、ダイヤルを押す
 - 撮影日時 / 表示メニューが表示されます。
 - 電源ダイヤルが「再生」のときは、「年月日時計合わせ」が表示されません。



- **3** メニューダイヤルで 「年月日時計合わせ」 を選び、ダイヤルを押す
 - 年が変更できるようになります。



- メニューダイヤルを回して正しい年に 合わせる
 - 数値を大きくする→「+」側
 - 数値を小さくする→「一」側
- 5 メニューダイヤルを押す
 - 月が変更できます。



- 6 同様に4~⑤を繰り返して月日と時刻を合わせてメニューダイヤルを押す
- メニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを2回押す
 - 通常画面に戻ります。





静止画撮影メニューについて

電源ダイヤルで Mを選択しているときにメニューダイヤルを押して、静止画の撮影設定を変更する方法を説明します。





項目	設定内容	機能	参照
画質設定	ファイン	高画質で撮影する	I S₹56
静止画の画質 を設定する	スタンダード	標準画質で撮影する	№ 3 30
画像サイズ	640×480	数値が大きくなるほど画像サイズが大きくなる	1 356
静止画の画像 サイズを設定する			
記録選択	→••	静止画(記念写真)撮影時、テープのみに記録する	₽ 364
静止画の記録 方法を設定する	→ © → M	静止画(記念写真)撮影時、テープとメモリーカードの両方に記録する	

お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

補足説明

画質設定

- ・モードによって撮影可能枚数が異なります。おおよその残り撮影枚数が画面右上に表示されます。(เช 85ページ)
- ・使用するメモリーカードや撮影した被写体の画像内容などによって、撮影可能枚数は 変化します。

記録選択

・ビデオ/メモリースイッチが「ビデオ」で静止画(記念写真)を撮影するとき、静止画をメモリーカードにも記録するかどうかを選択します。ビデオカメラにテープが入っていないときには、メモリーカードにのみ記録されます。また、「→四/→M」を選択すると連写はできません。

(12865ページ)

静止画撮影メニューの設定方法

- 例)「記録選択」を「→ 四/→ Ⅲ」に変更する
- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、
 メニューダイヤルを押す
 - メニューが表示されます。



- ② メニューダイヤルで「□」を選び、ダ
 イヤルを押す
 - 静止画撮影メニューが表示されます。



- **3** メニューダイヤルで「記録選択」を選び、ダイヤルを押す
 - 「→ ∞」と「→ ∞/→ M」が表示されます。



メニューダイヤルで「→四/→回」を選び、ダイヤルを押す



5 メニューダイヤルを2回押す ・ 撮影画面に戻ります



設 ジニュー 定 ー

●画像サイズを変更する場合は

ビデオ/メモリースイッチを「メモリー」に合わせてください。

他

安全上のご注意など

△危険 △警告 △注意

安全上のご注意	139
使用上のご注意	
ビデオカメラについて	
液晶画面について	
カセットテープおよびメモリーカードについて	
バッテリー(充電式電池)をご活用いただくために	146
時計用電池について	146
日常のお手入れ	147
海外でお使いになるときは	148
保証とアフターサービス	149
ビクターサービス窓口案内	
主な仕様	
·	156

安全上のご注意

⚠警告

■ 持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない

・液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、けがの原因と なります。



■不安定な場所に置かない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・落ちたり、倒れたりして、故障やけがの原因となります。



■ 指定の電源電圧以外で使用しない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・火災や感電の原因となります。



■ AC アダプターのコードを傷つけない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。 加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、 熱器具に近づける。



■ 内部に物を入れない

- ・カセットの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
- ・火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。



■ 内部の部品に触らない

- ・カセットの出し入れ口から見える部品に触らないでください。
- ・感電や故障の原因となります。



■ 機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



■ 分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



■ 自動車などの運転中に使用しない

- ・運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。
- ・交通事故の原因になります。



■ レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けない

・レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部品が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。



■ ぬらさない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など)は、こぼれたりしますので、機器の近くに置かないでください。



- 雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない
 - ・感電の原因となります。



- 電源プラグが不完全な接続状態で使用しない
 - ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
 - ・最後までしっかりと接続してください。



- 電源プラグにほこりや金属物を付着させない
 - ・ほこりや金属物を伝わって電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電の 原因となります。
 - ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。



■上に乗らない

・倒れたり、こわれたりして、けがの原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭 ではご注意ください。



八注意

- AC アダプターのコードの部分を持って抜かない
 - ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の 原因となることがあります。



- ・ACアダプター本体を持って抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - ・感電の原因となることがあります。



- ■次のような場所には置かない
 - 砂浜などの砂ぼごりのある所
 - ・湿気やほこりの多い所
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
 - 熱器具の近くなど
 - ・真夏の車内など高温になる所
 - ・直射日光の強い所
 - 火災や感電の原因となることがあります。



・バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。






- カセットテープの出し入れ口に手を入れない
 - 手をはさまれてけがをする原因となります。
 - 特にお子様にご注意ください。



- 本体に衝撃を与えない
 - けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。

八注意

- 指定以外のアクセサリーを使わない
 - ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
 - ・本機に指定されたものか確かめ、アクセサリーの取扱説明書もよくお読みください。






・高温のため、やけどや髪の毛が燃える原因となります。

- 本機やアクセサリーなどを布などでおおった状態で使用しない。
 - ・熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。



- ・ACアダプターのコードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の落下や転倒 などによりけがの原因となることがあります。
- ・十分注意して接続、配置してください。







- 別売の三脚を不安定な状態で使用しない
 - ・足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因となり ます。
 - ・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。



- ・接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ・カセットテープも取り出しておいてください。




・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあります。



- お手入れするときは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く
 - ・電源が「切」でも機器に電源が流れていますので感電の原因となることがあります。



- 内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や感電の 原因となることがあります。
- ・湿気の多くなる梅雨期の前に点検すると、より効果的です。
- ・費用については、販売店にご相談ください。



- ・故障の原因となることがあります。
- テレビの上や近くでは使用しないでください。
- ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用ください。
- 飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う
 - ・本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える原因となります。







ACアダプター、バッテリーやボタン電池について

\危険

- AC アダプターを指定の電源電圧以外で使用しない
 - ・火災や感電の原因となります。



- AC アダプターは指定以外のビデオカメラには使わない
 - ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
 - ・指定されたものか確かめ、取扱説明書もよくお読みください。



- AC アダプターを分解や改造はしない
 - ・火災や感電の原因となります。
 - ・お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。絶対におやめください。
 - ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



- バッテリーは絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、加熱、火中投入など をしない
 - ・液漏れ、発熱、破裂、発火し、火災やけがの原因となります。



- ■高温の場所(60℃以上)に置かない
 - ・発熱、破裂、発火の原因となります。



- バッテリーの端子部に金属物 (ネックレスやヘアピンなど) を接触させない
 - ・ショートして発熱し、火災やけがの原因となります。
 - ・持ち運びの際にはキャップを取りつけて、金属物と端子が接触しないようにしてくだ さい。



- ボタン電池の端子部(① と ○) に金属物(ネックレスやヘアピンなど) を接触させない
 - ・液漏れ、発熱の原因となります。
 - ・持ち運びの際にはビニール袋などに入れ、金属物と端子が接触しないようにしてくだ さい。



- ボタン電池は絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、充電、加熱、火中投 入などをしない
 - ・液漏れ、破裂などの原因となります。



ACアダプター、バッテリーやボタン電池について

⚠警告

■ 指定以外のボタン電池は使わない、また液漏れを起こしたバッテリーやボタン電池を使わない



- ・液漏れを起こした電池はショートによる発熱で、さわるとやけどをする原因となります。
- ・電池を入れる前に品番をよく確かめてください。
- ・電池の液が漏れたときは、電池取り付け部の液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ・電池の液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- ボタン電池は幼児の手の届かない所に置く
 - ・万一、誤って飲み込んだときは、ただちに医師と相談してください。



- ■濡れたバッテリーは使わない
 - ・故障、感電、発熱、発火の原因となります。



■ ボタン電池を入れるときは、極性表示(① と 〇)の向きに注意する



- ・機器の指示通りにボタン電池を入れてください。間違えると電池の破壊、液漏れにより、火災やけが、周囲を汚す原因になることがあります。
- 通電中の AC アダプターや充電中のバッテリーに長時間触れない



・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用上のご注意

ビデオカメラについて

■ 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。 従来式のビデオ、およびDV方式以外のデジタルビデオとは互換性がありません。



- ■電源(バッテリーやACアダプター)をはずすときは、必ず電源が「切」になっていることを確認してください。
 - ・ビデオカメラの動作中に電源を外すと、テープを傷めたり誤動作の原因 になります。
- 長時間使用しないときは電源ダイヤルを「切」にしてください。
 - ・長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面が温かくなります。長時間使用しないときは電源を「切」にしてください。
- ビデオカメラを保管するときはカセットテープを出し、電源を切り、バッテリーをはずしてください。
 - ・機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて動作を 点検してください。

液晶画面について

- 液晶画面の表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。
 - ・傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。
- ファインダーや液晶画面に小さな光る点や黒い点が出ることがあります。
 - ・ファインダーや液晶画面には99.99%以上の有効画素がありますが、 0.01%以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。(故障ではありません。) これらはテープに記録されません。

カセットテープおよびメモリーカードについて

■ 本機はDV方式のデジタルビデオカメラです。またデジタルスチルカメラとしても使用できます。

Mini DY マークの付いたデジタルビデオカセットテープをご使用ください。 MultiMediaCard マークまたは *►≥* マークの付いたメモリーカード (マルチメディアカードまたは SD メモリーカード)をご使用ください。

■ 大切な録画を消してしまわないように注意してください。

・保存しておきたい録画済みテープは、カセット背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください(ツマミを「REC」の方向に引くと、再び録画できます)。



■事前に試し撮りをしてください。

・大切な録画をするときは、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

■ 内容の補償についてはご容赦ください。

・万一、ビデオカメラ、カセットおよびメモリーカード等の不具合により 正常に録画、録音や再生ができなかった場合の内容の補償についてはご 容赦ください。

■ 権利者に無断で使用できません。

・ あなたがビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 撮影を制限している場所があります。

・鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

■ モザイク状のノイズが出る場合があります。

- ・LPモードで録画されたテープは、他のLPモードのついたデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LPモードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。
- ・LPモードでは、SPモードに比べ、音切れやノイズが出やすくなります。 大切な撮影には SPモードをご利用ください。
- カセットテープおよびメモリーカードは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しない場所に保存してください。
- メモリーカードは精密機器です。曲げたり、落としたり、強い力、 衝撃、振動を与えないでください。

バッテリー(充電式電池)をご活用いただくために

■ リチウムイオンバッテリーの特性をご理解ください。

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、 冬場の屋外などの低温(10℃以下)でバッテリーが冷えている場合、 バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがありま す。このような時は、バッテリーをポケットに入れるなどして温かく し、撮影前にビデオカメラに取り付けてください。バッテリー自体が冷 えていなければ、ビデオカメラの動作 L問題ありません(カイロなどを で使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないように ご注意ください)。



■ リチウムイオンバッテリーの保管にご注意ください

- ・充電された状態で長期間保管すると特性が劣化することがあります。
- ・しばらく使わない場合は、使い切った状態で保管してください。
- <残りの容量を使い切るには>
- (1) カセットテープを入れずに電源を入れる
- (2) ビデオカメラの電源が自動的に切れたらバッテリーを取り出す
- ・長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、使い切ってから保 管してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをビデオカメラから取りはずしてくだ。 さい。取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微量の電流が 流れていますので、バッテリー残量が少なくなります。
- ・涼しい所で保管してください。周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾 燥した所をおすすめします。暑い所や極端に寒い所は避けてください。
- ・ご使用にならないときはバッテリーキャップを取り付けて保管してくだ さい。



お願い リチウムイオンバッテリー(充電式電池)のリサイクルについて



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 ご不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店 へご持参ください。

安全のため、充電式電池にはバッテリーキャップを取り付けるか、金属部にセロハン テープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

■充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先 小型二次電池再資源化推進センターホームページ http://www.jbrc.com/ ホームページがご覧になれない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

時計用電池について

・日時を記憶するために電池が内蔵されています。電池の容量がなくなると、バッテリーやACア ダプターの電源をはずしたとき日時情報が失われます。電池の交換は最寄りの「ビクターサービ ス窓口 | にご相談ください。(198150ページ) 日時の合わせ方については、198135ページをご覧 ください(日時を合わせなくても、ビデオカメラで撮影をすることはできます)。

日常のお手入れ

本体の汚れを取る

バッテリーやACアダプターをはずして電源を切ってから、次のようにお手入れしてください。

- 汚れを乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ひどい汚れは水で薄めた中性洗剤に布を浸して固く絞ってから汚れを拭き、乾いた布で水分を拭き 取ってください。



- ●ベンジンやシンナーは使用しないでください ボディの損傷や故障の原因になります。
- ●化学ぞうきんや洗剤をご使用になるときはご使用になる製品の注意書きに従ってください。

レンズや液晶画面のゴミ・汚れを取る

■レンズの汚れを取るには

市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス、または市販のレンズクリーニングペーパーなどで汚れを落としてください。汚れたまま放置しておくと、カビなどが発生することがあります。


■ 液晶画面の汚れを取るには

市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを落としてください。

海外でお使いになるときは

付属のACアダプターは海外でも使用可能です。バッテリーをビデオカメラに取り付けて 充電したりコンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国に よって異なります。訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅 行代理店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ



現地のテレビで再生する

NTSC 方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC 方式を採用している国、 および地域は以下の通りです。

- ●アメリカ合衆国
- ●プエルトリコ
- ●バルバドス
- ●キューバ
- ●フィリピン
- ●チリ
- ●コロンビア
- ●台湾

- ●バミューダ
- ●バハマ
- ●カナダ
- ●米領サモア
- ●韓国
- ●コスタリカ ●メキシコ
- ●ニカラグア

- ●パナマ
- ■エルサルバドル
- ●ペルー
- ●グアム
- ●グァテマラ
- ●ミクロネシア
- ●スリナム ●ハイチ
- ●ベネズエラ
 - ●ミャンマー

●エクアドル

- ●ボリビア
- ●ホンジュラス
- ●ドミニカ
- ▶リニダード・トバコ

●再生できるテープは

日本と同じNTSC方式で撮影したミニDVテープ が再生できます。

●ビデオカメラが海外で故障したときは

- · 🗊 150 ページ 「ビクターサービス窓口案内 | の 「海 外主要都市でのビデオムービーご相談窓口」にご相 談ください。日本語での対応ができない窓口もあり ます。海外では日本の保証書は適用されません。
- · その他の地域に関しては、日本にお持ち帰りに なった後、お買い上げ販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受取っ ていただき、内容をよくお読 みになってから大切に保管し てください。保証期間は、お 買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄り の「ビクターサービス窓口」 (1237150 ページ) にお問い合わせください。

修理を依頼される場合(持込修理)

30~36ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびデジタルビデオカセットなどの不具合により、正常に撮影や再生できなかった場合の内容の 補償については、ご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

品		名	;	デジタ	ル	ビデ	オ:	カメ	ē
型		名	GR-	D90	Κā	またに	t G	R-D	70K
お買	い上	げ日		年		月		日	
故障	章の∜	犬況		でき	る <i>t</i>	ぎけり	具体	的に	
ご	住	所							
お	名	前							
電	話番	号	()			_		

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

愛情点検

● 長年で使用のデジタルビデオカメラ の点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあ ります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像が出ない。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常な故障がある。



ご使用を

故障や事故防止のため、電源 を切り、必ず販売店に点検を ご相談ください。

他

ビクターサービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	府名	拠	点 名	TEL	₩	所	在	地	都県	府名	拠	点 名	TEL	₩	所	在	地
				北	海道								東	京			
		札	幌S.C.	(011)898-1180		札幌市厚別区	厚別東5条	柒 1丁目2-29	Г		【出張	修理専門	】のご相談窓口]			
l		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659		旭川市神居二			1		首都圏サー	ービスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市	市当代島	2-13-27
l			見S.S.	(0157) 25-8557		北見市山下町		•	1		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>		
北海	毎道	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町			1		本		(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本	戦3-14-7ビ	クター本郷ビル1F
l		帯	広S.S.	(0155) 24-4493		帯広市東六多			1		秋季		(03) 3251-2128	101-0021			
l		函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町	4-16函館王	互稜郭MFビル1F	東	京	練		(03) 3993-7520	176-0014			
l									1		大		(03) 3727-9385	145-0062			
\vdash	_			-					1		八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子	市大和田	田町2-9-6
	_	+	-	東	北				1								
l_	_	青	森S.C.	(017) 723-2261		青森市桂木4			1		「坐致	田総聖古	 [門】のご相談窓	<u> </u>			
育	森	7/.	戸S.S.	(0178) 44-4521		八戸市諏訪2			1				(03)3874-5231		本一切ム本	7.18 H. F.	4.0
-	_	盛盛	前S.S.	(0172) 28-0165 (019) 637-0121		弘前市高田1 盛岡市津志E		24.4	\vdash		目が困とと	·T1/AE/3=			果泉郁青果	△恢庠3	-4-3
岩	≢	盤水	岡S.C. 沢S.S.	(019) 637-0121		水沢市天文台			\vdash				埼	玉			
\vdash	_	秋	用S.C.	(018) 824-3189		秋田市山王中			1				】のご相談窓口				
x.i.	ш	大	館S.S.	(018) 824-3189				-1	1				(03)5803-2888			市当代息	\$2-13-27
175		横	#S.S.	(0182)32-8873		横手市赤坂			1*	玉			、補修用部品】				
\vdash	-	仙	+S.C.	(022)287-0151		仙台市若林区) PE	<u> </u>	大	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市		
宮	城		占S.C. 巻S.S.	(022)287-0151		石巻市門脇門			1		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7	39ツイン	ハイツ石山B
	_	山	形S.C.	(023) 642-0279				17E0-10	1								
山	形	洒酒	田S.S.	(0234) 26-7145		酒田市亀ヶ山			1								
-	_	郡	ЩS.C.	(024) 952-6331		郡山市堤1-3							神	奈 川	•		
l			ラきS.S.	(0246) 27-7991		いわき市内組		FRTanb 米c 1			【出張	修理 重門	】のご相談窓口				
福	島		岩松S.S.	(0242) 38-1355		会津若松市表町1-			1				(03)5803-2888		千葉県浦安	市当代息	2-13-27
l			島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内			1				、補修用部品】			17 <u>— 1 VIII.</u>	,
\vdash		III	து0.0.	. ,		越	1 1+1/// 20	-	1		横	浜S.C.				6町1-3-	1
-	_	*r	'C 0 C	関東			0.10		神	奈川	liii	崎S.C.	(044) 975-1879				
新	潟	新長	潟S.C. 岡S.S.	(025) 242-3431 (0258) 24-8391	950-0084 940-0012	新潟市明石1 長岡市下下9			1		平		(0463)36-2160				311-11-11
l		Ē	越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1	+∠-1300 I-11	0-1	1			原S.C.	(042)776-2052		相模原市古法		
l		_		(====)					1				(*,				
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合業	新田962	-1	\vdash								
l		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2	2-4-21						静	岡			
									1		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043			中田ビル1階
l				】のご相談窓口					1		沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井		
l				(027) 255-5982			市当代島	2-13-27	静	苗	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島	打785	
群	馬		かり修理						1								
l		前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町	打1-19-1		1								
15	_	_ 40					= /nn						東海	車・北 隊	<u> </u>		
枥	木	于都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東征	百郷3-5-	-22	\vdash		名古	屋S.C.	(0568) 25-3235			春町九ク	坪鴨田121-1
\vdash	-	±	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士山	 ★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.1	1		lΨ	河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曜3		
茨	城	一水	用S.C. 戸S.S.	(0298)21-8756	310-0836	水戸市元吉E			愛	知	豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853			
I ^^	493	7/\	J-3.3.	(023)240-1300	310-0030	- ホ戸川ル日に	циј 107	′ I	1		_		(,				
ılı	梨	m	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	111 E		1								
ш	**	甲	府5.5.	(055)237-4016	400-0864	中府市湯田2	2-11-5		岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐市	有3-1-28	3
⊢									1				l` ′				
	_			千	葉					#	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀	₹2-15-2	2
l				】のご相談窓口					-	里	1 %	≢ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤	方485-18	в
l				(03) 5803-2888			市当代島	§2-13-27	1				l` ′				
				、補修用部品】					1								
١.		Ŧ	葉S.C.	(043) 246-2588					富	山	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口田	可4丁目	1-3
Ŧ	葉	柏	S.C.	(04) 7175-4322		柏市豊四季5			L				· .				
1		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代』	릉2-13-2	27	石	JII	숲	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保	≴4丁目6	65-17
1									\perp								
1									福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開	€3-211	
$ldsymbol{ld}}}}}}$									\perp								
				変更にたる場合													1002

都府県名	拠点名	TEL	•	所	在	地	者県	府 名	拠	点名	TEL	₩	所在均	U
			近 畿								中	国		
滋賀		(077) 582-5812		守山市浮気町	T268		岡	山	岡				岡山市西古松西町8-23	
	【出張修理専門	引】のご相談窓[⊐						広	島S.C.			広島市中区光南3-9-17	
京都	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15	5
水 100	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口										
	京 都S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原	原町31番地の1	⊢		ш	Пес	(002) 072 2700	754 0000	吉敷郡小郡町花園町5	20
							Lite	П	徳				徳山市野上町2-35	-20
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	000 0050	行かい士庫で	± ⊞т 4 4 г		1"	н					下関市熊野町2-14-23	
出版化即	価和川5.5.	(0773)22-8664	620-0059	個別山印厚	R#J140)-2	╙			1.40.0.	(1 113 11 11112 2 2 1 1 2 2	
							L				四	国		
	【出張修理専門	引のご相談窓口		•			香	Ш	高	松S.C.			高松市田村町205-1	
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28	徳高	島知	徳高				徳島市沖浜2-37	
奈 良	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口			尚	체	松				高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12	
		(0744)24-6271			T834-2		e66	媛					宇和島市坂下津甲407	-40
	ж део.о.	(0744)24 0271	004 0007		,,004 2		変	恢	71	гиддо.о.	(0093)20-1010	130-0001	丁和島川水17年下407	-40
		引のご相談窓口									九月	州・沖 縄		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	⊠田川2	-4-28			福				福岡市博多区博多駅前	
	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口			福	岡					久留米市西町字神浦1·	
大 阪		(06)6304-5731						賀	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区片野	2-15-12
/ MX		(06)6768-5489												
	堺 S.C.	(072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田]3丁目2	1-2 伊助ハイツ	╙		_	ito o	/		E 4 - 14 1 mrs	
	【業務用機器專	専門】のご相談第	窓口				長	崎	長				長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-	
	大阪メンテナ						+	分	大	単床5.5. 分S.C.			大分市大道町4-1-2	
	ンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川	⊠田川2	-4-28	能	本	能				熊本市近見8-1-10	
	7=25-1-0-0	/· /		forthe Latter	T 400 0		-		宮				宮崎市霧島町3-59	
和歌山		(073) 472-6799 (0739) 22-9976					宮	崎	延				延岡市惣領町24-3	
	田 225.5.	(0/39)22-99/6	646-0031	四辺川州130	01-12		鹿.	児島	鹿児	島S.C.	(099) 282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8	3
							沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜	1-13-16
		引 のご相談窓口					l ⊨							
兵 庫	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28	╙					陰	1	
中東部	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口						7ター販売 (杉			5 W.T.T.W.B. T.D. 4	00
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央国	☑磯上道	13-2-16	島	根		スセンタ- ・米子担≦		10 690-082	5 松江市学園1丁目16-	39
		` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '									(0853) 21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854	
	ATT DATE TO	/		AE 06 101	+m+4:					kmリーロス: kmサービス(3 浜田市長沢町671-1	
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地區	判判11-	1	鳥	ĦΩ		作所サービス(1 鳥取市千代水1丁目2	22-1
			l				Yes	7/1	~0~ til 7		. 1,300.720 210	1000 001	- 1 W-3-17 1 1 4-3-17 1 DE	

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CAI	NADA INC.	イギリス 」\	VC (U.K.) LIMITED
トロント	(416-293-1311)	・ロンド	> (0208-450-3282)
	21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7		JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA
アメリカ JVCS	SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA	フランス 」	VC FRANCE S.A.
・ロサンゼルス	(714-229-8011)	· / °	リ (08-25-800-811)
	5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024		BP50, 78422 Carrieres Sur Seine Cedex
ニュージャージー	(973-396-1000)		
	10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641	シンガポール	JVC ASIA PTE. LTD.
・ホノルル	(808-833-5828)	・シンガポー	-ル (6255-8155)
	2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040		31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

主な仕様

[ビデオカメラ]

一般仕様

項目	仕 様
電源	DC11.0 V(ACアダプター使用時)、DC 7.2 V(バッテリー使用時)
消費電力	3.4 W(ファインダー使用時)、4.7 W(液晶画面使用時)
外形寸法	76 mm × 94 mm × 143 mm(幅×高さ×奥行き)(GR-D90K) 69 mm × 94 mm × 143 mm(幅×高さ×奥行き)(GR-D70K)
質量	本体質量 約550 g(GR-D90K)、約525 g(GR-D70K) 撮影時質量* 約690 g(GR-D90K)、約665 g(GR-D70K) *バッテリーBN-V416、カセットM-DV30ME含む
許容動作温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	35 % ~ 80 %
許容保存温度	-20 °C ~ 50 °C

カメラ部仕様

項目	仕 様
撮像素子	1/6型 68万画素CCD (撮像エリア 34万画素)
レンズ	F1.6、f=2.7 mm ~ 43.2 mm (35 mmカメラ換算:51.8 mm ~ 828.8 mm)
フィルター径	37 mm (ネジピッチ 0.75 mm)
ズーム倍率	光学16倍、最大200倍(デジタル使用)
最低照度	11 ルクス(ナイトアイ使用時:2 ルクス)

デジタルビデオカメラ部仕様

項目	仕 様
録画/再生方式	DV方式(SD仕様) 映像: デジタルコンポーネント記録 音声: PCMデジタル記録、32 kHz 4チャンネル(12bit)、 48 kHz 2チャンネル(16bit)、44.1kHz(再生のみ)
信号方式	NTSC日米標準信号方式
使用力セット	ミニDVカセット
録画/再生時間	SPモード:80分、LPモード:120分 (DVM80テープ使用時)
早送り/巻き戻し時間	約3分(DVM60テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部仕様

項目	仕 様
記憶メディア	マルチメディアカード/SDメモリーカード
圧縮方式	JPEG準拠
画像サイズ	640 × 480ドット/1024 × 768ドット
画質	2モード(ファイン/スタンダード)
撮影可能枚数	© 57ページ

液晶画面/ファインダー部仕様

項目	仕 様
液晶画面	3.5型(GR-D90K)、2.5型(GR-D70K)、11.2万画素 カラー液晶
ファインダー	0.24型、11.3万画素 カラー液晶

端子部仕様

項目	仕 様
DV入力/出力端子	4ピン(i.LINK/IEEE1394準拠)
S2入力/出力端子 (S映像入力/出力端子)	アナログ入力(Y:0.8 V (p-p) – 1.2 V (p-p)、75 Ω C:0.2 V (p-p) – 0.4 V (p-p)、75 Ω) アナログ出力(Y:1.0 V (p-p)、75 Ω C:0.29 V (p-p)、75 Ω)
AV入力/出力端子 (映像/音声入力/出力端子)	φ3.5 mmミニジャック 映像: アナログ入力 (0.8 V (p-p) – 1.2 V (p-p)、75 Ω) アナログ出力 (1.0 V (p-p)、75 Ω) 音声: ステレオ/アナログ入力 (300 mVrms、50 kΩ) ステレオ/アナログ出力 (300 mVrms、1 kΩ)
USB端子	5 ピン (ミニUSB)

[AC アダプター (AP-V11 または AP-V13)]

項目	仕 様
定格入力	AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz
入力容量	AP-V 11: 26 VA (100 V), 36 VA (240 V) AP-V 13: 23 VA (100 V), 31 VA (240 V)
定格出力	DC 11 V 、1 A
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)

[バッテリー (BN-V416)]

項目	仕 様
外形寸法	38 mm × 40 mm × 55 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約120 g

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

◆ 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

メニュー一覧

撮影時

電源ダイヤルを「M」に設定し、メニューダイヤルを押すと表示されます。

■は初期値

アイコン		メニュー
Ā	場面切替	
	面フェーダー:白	⊡ ワイプ:スライド
	国 フェーダー:黒 国 フェーダー:白黒	回ワイプ:ドア □ワイプ:スクロール
	<u>購フェーター・ロボ</u> ワイプ:コーナー	ロフイフ・ヘフロール ロ ワイプ:シャッター
	□ ワイプ:ウィンドウ	切
舊	プログラムAE	
	1/60 シャッター1/60	BW 白黒
	1/100 シャッター1/100 ≪ スポーツ	-
	ペ スパーク ジ スノー	切
	国 スポットライト	-22-
	区 夜景	
	☑セピア	
96		明るさ補正
	オート	6 . 16
	マニュアル	_6 ~ +6
₽.		白バランス
	<mark>オート</mark> ワンタッチ	くもり ハロゲン
	フクラック はれ	,,,,,,

アイコン	メニュー		サブメニュ	-
A	フルオート 録画モード 音声モード ズーム 記念写真モード 感度アップ	SP 12bit 16倍 フル 切	LP 16bit 40倍 ピンナップ AGC	200倍 フレーム オート
M	マニュアル 手ぶれ補正 テレマクロ ワイド効果 ボイスポジション	切 切 切 切	入 入 シネマ 入	ワイド
1 92	システム ブザー タリー リモコン デモモード 優先設定 プリセット	切 切 切 切 数晶モニター 実行	ブザー 入 入 入 ファインダー 戻る	メロディー

他

■は初期値

アイコン	メニュー	サブメニュー
9	撮影日時/表示 画面明るさ 画面表示切替 日時表示 タイムコード 年月日時計合わせ	画面の明るさ調節をする モニター モニター/TV 切 オート 力 入 現在の年月日、時刻を設定する
©	静止画撮影 画質設定 画像サイズ 記録選択	プァイン640×480→ 1024×768→ 1024×768

再生時

電源ダイヤルを「再生」に設定し、メニューダイヤルを押すと表示されます。

■は初期値

アイコン	メニュー	サブメニュ-	_
စ	ビデオ再生モード 音声切替 1 2bit音声 録画モード ☑ → M コピー アナログ入力	ステレオ 音声 L ミックス 音声 I SP LP 切 入 切 入	音声 R 音声 2
9 2	システム ブザー タリー リモコン デモモード 優先設定 プリセット	切 ブザー 切 <u>入</u> 切 <u>入</u> 切 <u>入</u> 別 <u>入</u> 液晶モニター ファインダー 実行 戻る	メロディー
0	再生日時/表示 画面明るさ 画面表示切替 日時表示 タイムコード	画面の明るさ調節をする 切 モニター 切 オート 切 入	モニター/TV 入

索引

あ	
明るさ補正 105 アナログ入力 115 アフレコ音声 74、118 アフレコ編集 118 インサート編集 120 インデックス画面 88 インフォ 89 映画効果 110 演出効果 81 オートプレイ 86 お知らせ表示 47 音声モード 74、128 音声モード切替 74 音量調節 71	シフトボタン
か	スピーカー音量71
画質設定 56 カセットカバー 52 カセットホルダー 52 画像サイズ 56 画面移動 80 画面明るさ 62 画面表示 44	スポーツ
画面表示切替 134 感度アップ 128	た
記念写真	タイムコード
さ	手ぶれ補正 130
再生音声74再生ズーム80、87再生する70、86撮影する60、84三脚43	デモモード

な	ま
ナイトアイ112 日時設定134 日時表示76、134 日時/表示メニュー134	巻戻し再生
は	メニュー一覧154
バッテリー	メモリーカード134
	や
	夜景110 優先設定132
ファインダー表示44	5
ファインダー視度調節	リモコン
ブルーバック	わ
フルオートメニュー	ワイド効果
ヘッドクリーナー35	アルファベット
変換プラグ	12bit 音声





製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング**

本製品についての技術的なお問い合わせは

DVご相談窓口

150~151ページをご覧ください。

電話:(045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

東京 電話: (03) 5684-9311

Fax: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話: (06) 6765-4161

Fax: (06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12